

Cómo actualizar el conmutador TP-LINK

Aviso:

- Verifique la versión de hardware de su dispositivo para la versión de firmware. La actualización incorrecta del firmware puede dañar su dispositivo y anular la garantía.



TL-SG2424  	Published Date	2013/7/31
	Language	English
	File Size	3.98 MB
	Operating System	Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux
	Modifications and Bug Fixes	<ul style="list-style-type: none">1. Added some new functions including LACP, Loopback Detection, Voice VLAN, ACL, SSL, SSH and so on.2. Fixed some minor bugs.
	Notes	For TL-SG2424 V1

- Despues de descargar el firmware del sitio web de TP-LINK, utilice software de descompresión como WinZIP o WinRAR para extraer el archivo de firmware a una carpeta;
 - NO apague la alimentación ni corte el cable Ethernet durante el proceso de actualización;
 - Anote todas las configuraciones actuales como respaldo e introduzcalas manualmente despues de la actualización.
- Se recomienda Internet Explorer (IE) para actualizar el firmware.

Paso 1 Conecte la PC al conmutador, configure la dirección IP de su PC en 192.168.0.2-254 (por ejemplo, 192.168.0.2), configure la máscara de subred en 255.255.255.0



Paso 2: Inicie sesión en el commutador escribiendo <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones de su navegador (como Internet Explorer o Firefox). Tanto el nombre de usuario como la contraseña son **admin**, a menos que los haya cambiado previamente.



Paso 3 Haga clic en Sistema -> Herramientas del sistema -> Actualización de firmware, haga clic en **Explorar** botón para elegir el firmware que ya extrajiste en la carpeta.(Para

TL-SG1016DE y TL-SG1024DE, deberá hacer clic en **Listo** y reiniciar antes de la actualización)

Paso 4 Haga clic en el botón **Actualizar**. El dispositivo se reiniciará automáticamente después de...

La actualización ha finalizado. Espere aproximadamente 1 minuto.

Config Restore Config Backup **Firmware Upgrade** System Reboot System Reset

Firmware Upgrade

You will get the new function after upgrading the firmware.

Firmware File:

Paso 4 Haga clic en **Sistema -> Información del sistema -> Resumen del sistema**, verifique que se haya actualizado el firmware del conmutador.

Firmware Version: 2.7.1 Build 20120330 Rel.63421