

Guia Rapida



www.ezvizlife.com

Contenido de la caja



Base

Juego de tornillos

Equipo de resistencia al agua

Guía de inicio rápido

Información básica





Nombre	Descripción
Luz IR	La Luz IR se enciende automáticamente en condiciones
	de poca luz, lo que nace que la imagen sea mas ciara.
Indicador led	 Rojo fijo: la camara se esta iniciando.
	 Parpadeando lentamente en rojo: fallo en la conexión wifi.
	 Parpadeando rápidamente en rojo: excepción de la cámara (p. ei.: error de la tarieta microSD).
	 Azul fijo: el vídeo se está viendo o reproduciendo en la aplicación EZVIZ.
	 Parpadeando rápidamente en azul: la cámara está preparada para conectarse a la red wifi.
	 Parpadeando lentamente en azul: la cámara está funcionando correctamente.
Tarjeta microSD	 La tarjeta microSD se debe comprar por separado. Inicialice la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla.
Botón de reinicio	Manténgalo pulsado durante 5 segundos para reiniciar y restaurar todos los parámetros predeterminados.

Operaciones



Encendido de la cámara

- Opción 1 Para la cámara wifi Encienda la cámara conectándola a la toma de corriente mediante un cable de alimentación.
- Opción 2 Para la cámara PoE (alimentación a través de Ethernet) Encienda la cámara conectándola a un conmutador PoE (comprado por separado) mediante un cable de red.

Opción 1



Opción 2



ES

Configuración de la cámara

1 Creación de una cuenta de usuario



- Conecte su teléfono móvil a la red wifi.
- En la App Store o en Google Play™, busque «EZVIZ» para descargar e instalar la aplicación.
- Abra la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ siguiendo las instrucciones del asistente de instalación.

2 Adición de una cámara a EZVIZ

- Inicie sesión en la aplicación EZVIZ.
- En la pantalla de inicio, pulse «+» en la esquina superior derecha para continuar.



- Escanee el código QR que se encuentra en la portada de este manual o en la carcasa de la cámara.
- Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para finalizar la configuración de la conexión wifi.
 - La cámara wifi también es compatible con una conexión de red cableada. Conecte la cámara al enrutador usando un cable de red.

FS

Montaje (opcional)

La cámara puede montarse en la pared o en el techo. Aquí, nos referimos al montaje mural como ejemplo.

Asegúrese de que la pared o el techo sean lo suficientemente resistentes para soportar tres veces el peso de la cámara y el soporte de montaje.

1 Instalación de la base

- Coloque la plantilla de perforación sobre la superficie escogida para el montaje de la cámara.
- (Solo para el montaje en paredes/techos de cemento). Taladre los orificios para los tornillos según la plantilla e inserte los tres tacos.
- -Utilice tres tornillos de metal para fijar la base de la cámara conforme a la plantilla.



Una vez instalado el disco de montaje, despegue la plantilla si fuera necesario.

2 Instalación de la cámara

Fije la cámara al disco de montaje. Gírela en sentido horario hasta asegurarla.

Para el cableado lateral



2 Gire la cámara como se muestra en la figura.



Para el cableado de la parte superior



Q Gire la cámara como se muestra en la figura.





UD15298B