

Radar de deteccion de signos vitales (

Introduccion y Configuracion



CONTENI DO



P.01 Configuracion de radar y vista general



Para usar el radar de detección de signos vitales, siga los pasos a continuación:





Version de software: Consulte ftp o One cloud disk para obtener la última versión

Programa	Version
Herramienta de detección de signos vitales	3.x.x
Radar Firmware	3.x.x
WIFI Firmware	3.x.x
HikCentral Pro	2.1.1_20211229

Download link:

https://one.hikvision.com/#/link/JBg6XFaqaW9wCP2FjvDc Password : sudJ

FTP path:

ftp://hikftp.hikvision.com:400/Product File(Overseas)/00 Oversea Products/04 Mobile & Traffic//04 Firmware& Software/02 Traffic/



P.02 Radar de deteccion de signos vitales



Introduccion a los productos

ROSARIO SEGURIDAD SOCIO DISTRIBUIDOR

Introduccion

- ✓ El radar de detección de signos vitales puede realizar el seguimiento de signos vitales como acostado, parado, respiración y latido del corazón.
- ✓ El radar se puede instalar en la parte superior de la cama del dormitorio.
- ✓ Cobertura sin contacto de la cama. Obtenga el tiempo de acostarse del cuerpo humano, el tiempo fuera de la cama, la frecuencia de respiración, la frecuencia de los latidos del corazón, los tiempos de movimiento del cuerpo y otra información.

Ayuda a analizar la calidad del sueño y el estado de salud del cuerpo humano.

Informacion

- ✓ Sin preocupaciones de privacidad.
- ✓ Detección remota sin contacto
- Salida en tiempo real de la respiración humana y la
- ✓ frecuencia de los latidos del corazón.
- ✓ Puede generar la información de si el cuerpo humano está en la cama, y cuenta el tiempo en la cama/fuera de la cama
- Puede generar información sobre si el cuerpo humano se mueve, y contar el número de movimientos corporales

Tamaño pequeño, estructura delicada, instalación conveniente



Instalacion de Radar de signos vitales

01



- Seleccione una posición adecuada de 1,5 a 2,5 metros de altura en la pared.
- Utilice herramientas para fijar el radar en el techo o en una viga.
- La parte trasera del panel de radar debe está pegado all techo o la viga.
- Asegúrese de que el panel del radar esté orientado hacia la superficie de la cama.
- El radar debe apuntar a la cavidad torácica de quien este acostado.
- La flecha en el caparazón frontal del radar apunta en la dirección de el pie de la cama.
- El rango efectivo de monitoreo es una cama con un máximo de 2m*2m



Visto de arriba





Radar PC es una herramienta que se conecta al radar, permite recibir y ver datos del radar, actualizar el firmware y configurar el radar y la red.

Pasos para la conexion del Radar :

 Primero, encienda Radar, asegúrese de que su computadora esté conectada al punto de acceso de Radar (name : IRS60_serial number, password : abcd1234)



• Click **On/OFF** para conectar/desconectar el radar.

Ingrese la IP 192.168.4.1 (cuando el punto de acceso está conectado), Port: 20000, presione click en Confirm.
 (También puede ingresar una IP de radar específica aquí para conectarse después de que se haya realizado la configuración de la red de radar, y su computadora debe estar conectada a Wi-Fi)

0-5 Vital signs detection V3.0.0	X
On/OFF	
-7	Off-bed : 00:00:00 In-bed : 00:00:00
	<i>d</i> b ,
	♥
	e/Min
Occupied Body motion	
Empty 0	





P.03 Upgrade de firmware del radar



Verifique la versión de firmware WiFi: Abra Radar PCtool, presione F2 en el

teclado, ingrese puerto ip y presione

conectar.						
	Network Configuration	x				
	Device Connection					
	IP Address 192.168.4.1 Connect Read device information					
	Data Save					
	Port 0000 Disconnect Reboot RadarMode -					
	Device Info					
/	version S	Set î				
	WIFI version v3.0.2					
j j	mode S	Set				
	Work Mode(1-AP, 2-STA, 3-AP+STA) 3					
	STA	Set				
	AP (Router) SSID TP-LINK_29F8					
	AP (Router) PWD 12345678					
	DHCPC (0-off, 1-on)					

Chequee la version de firmware del radar Después de conectar al Radar, haga Ô clic en Leer. 0 On/OFF x In-bed : 0 Read SoftVersion Set Change the address code 1 🗘 Report form mode Report once Start reporting Stop reporting Enter standby mode Awake Parameter Name Parameter Value Set Body Occupied Empty Read

Nota: si el firmware de Wi-Fi y el radar no es la última versión, actualice el firmware

01

Upgrade de firmware del radar de deteccion de signos vitales



Abrir la herramienta IRS60-5 Vital sign, click F1 en el teclado
 Ingrese IP 192.168.4.1 (cuando el punto de acceso está conectado)

o Radar IP (cuando Wifi conectado y la IP del Radar configurada)

3 Ingrese Puerto 6666

4 Click Boton conectar

5 Haga clic en Examinar, seleccione el archivo para actualizar 6 Elija el segmento y el modo de red

7 Click Start para actualizar



🛎 Applicati 2	Upgrade	3	4	F	5 7		x	
Radar IP	192.168.4.1	Radar Port	5666 🛛 🗍 🔘 Co	nnect 🔞 DisConnect	t 🗁 Browse 👱 S	Start Update	-	
>>> Load firmv [11:29:15.789] [0.0.0], netm type(0-tcp,1-ud [0] repor radar type: [0] client. wifi in >>> Load firmv [11:29:23.018]	vare:C:\Users\wang Master[v3.0.0]: hi version: [v3 ask[0.0.0.0], gw[[ip): [0] clier interval: [0]ms radar hard sn: fo ok. vare:C:\Users\wang 8874, retry to cor	Jguan11\Desktop\新 ello, welcomel 0.0.0]mode: mov .0.0.0.0]AP: ssid it: ip[], port radar [300560458 Jguan11\Des Inect to the Netv	建文件夹 (4))程序(海外提 le[3]STA: ssid[TP-I IRS60_30056045811], p an IP network segmen vork Segment 10.9.99. Mode Auto Confirm	(范本) (固件)total-wifi-fa INK_29F8], pwd[1234] wd[abcd1234] i it 34 • 34 • Cancel •	43038f2-∨3.0.0-radar 45678] dhcpc(0-st p[192.168.4.1]net: e_force: [0] · status: [100] vent transmissio f2-∨3.0.0-radar	 -605-8a7d5db-v3.0.0.bin cop,1-run): [1] ip device id: [0] report trans_type(1-tcp,0-udp): heap: [3482]Bytehard: in service, TCP or UDP -605-8a7d5db-v3.0.0.bin Seleccio segment Radar ija AUTO 	ne e co de	el mismo e red que
C:\Users\wan	gguan11\Desktop	→新建文件夹 (4)\程序	(海外版本)\固件\total	wifi-fa3038f2-v3.0.0-r	adar-605-8a7d5db	-v3.0.0.bin		
Upgrade Pr	ogress			0%				

	lpgrade									X
Radar IP	192.168.4.1	Radar Port	6666	Connect	🕲 DisConne	ct 🔝 Brow	vse 👲 :	Start Updat	e	1
Radar IP 192.168.4.1 Radar Port 6666 Connect DisConnect Browse Start Update [11:23:43.088] ota status 23 [11:23:43.093] ota status 24 [11:23:44.685] ota status 25 [11:23:44.686] ota status 25 [11:23:44.268] ota status 25 [11:23:44.686] Connection closed,al data received[501409] [11:23:44.696] Connection closed,al data received[501409] [11:23:44.696] connection closed,al data received[501409] [11:23:44.696] ota status 27 [11:23:44.696] ota status 27 [11:23:44.696] tota lupdate start dress[200000], part stel[1048576], img stel[501409] [11:23:44.690] attatus 65 [11:23:44.690] attatus 65 [11:23:44.909] attatus 85 [11:23:44.909] attatus 85 [11:23:44.909] attatus 85 [11:23:44.909] attus 85 [11:23:44.909] attus 85 [11:23:44.900] attus 85 [11:23:44.900] attus 85 [11:23:44.900] attus 85 [11:23:44.909] attus 85 [11:23:44.900] attus 85 [11:23:44.900] attus 85 [11:23:44.900] attus 85 [11:23:44.900] attus 85 [11:23:44.900] attus 85 [11:23:45.901] attus 85 [11:23:45.901] attus 85 [11:23:53:055] ota begin, address[0x10000], stel[966656], This may take time, wat [11:23:53.000] Wif Firmware Upgrades Success1, restart [11:23:53:300] ota status 95 [11:23:53.000] Vif Firmware Upgrades Success1, restart <td< td=""><td></td><td>^</td></td<>					^					
11:23:44.909] = 11:23:44.910] p 11:23:49.984] o 11:23:51.656] o 11:23:53.306] f 11:23:53.598] o 11:23:53.509] v 11:23:53.600] V 11:23:53.600] v EAtotal-wifi-v1.		start!!===== htype[10], add 10000], size[9 end data[fr es Success!, re	ress[0x10000], siz 66656], This may 1 39] start	e[966556], lab take time, wał	e[[ota_0], encr	pted[0]				



P.04 Configuracion de Red del Radar



Paso1
 Computadora conectada al punto de acceso al radar

 Paso2 Abra la herramienta de detección de signos vitales IRS60-5 y presione F2 en el teclado.

- ✓ Paso3 Conectar al radar y setear parametros
- Radar Hotspot IP Address : 192.168.4.1
- Port : 6666
- Work Mode : 3
- [STA] AP(Router)SSID : Wi-Fi name

AP(Router)PWD : Wi-Fi password

DHCP : 0 (off)

Configuración manual de IP, máscara de red y puerta de enlace

- [AP] AP SSID: nombre Hotspot

AP PWD: password Hotspot

	Device Connection 2	
Occupi	IP Address 192.168.4.1 Port 6666 Device Info WIFI version Work Mode(1-AP, 2-STA, 3-AP+STA) STA 5 AP (Router) SSID H AP (Router) SSID H Image: Complex in the second sec	0 In-bed : 00:00:00 4 5et 6 5et
AP	7	8 Set

IP 192.168.4.1

- IF

距离



Nota: Haga clic en Establecer después de modificar los parámetros.

Después de configurar, haga clic en Guardar datos y luego en Reiniciar.

S60-5 Vital si	Device Connection	X
	IP Address 192.168.4.1 Connect Read device information Port 6666 DisConnect 13 Data Save 14 Reboot	
	Device Info	
	^{net} 9	10 ^{set})0 In-bed : 00:00:00
	Device ID 5555556 data report type(0-TCP, 1-UDP) 0 service (domain name) IP 10.19.81.43 service PORT 20000 radar debug PORT 6666 radar Passthrough data PORT 20000	
	info	12 set
Occupi Empty	force update flage 0 11 data Passthrough type(1-TCP, 0-UDP) 0 report interval 0 radar SN 12345 MAC addr a4:e5:7c:a1:57:61 update OTA status 100 heap size(KB) 33000	
: 0		▼



P.05 Aplicación y configuración de la plataforma HCP



- ✓ Agregar dispositivo
- ✓ Configuracion remota
- ✓ Monitoreo en tiempo Real
- ✓ Búsqueda de historial
- ✓ Eventos y Alarmas



01



✓ Ir a General → Resource Management add the device. Los dispositivos incluyen radar de detección de caídas, detección

de signos vitales

88	G HikCentral Professiona	al Web Client		Ŭ
≣	Resource Management	⊖Add Health Radar		
	Device and Server ^			
	Encoding Device	Basic Information		
	Health Radar Device	Sub Device Type	O Fall Detection Radar	
	Access Control Devi		Vital Sign Detection Radar	
	Elevator Control De	Adding Mode	Device ID	net Set
	Video Intercom Dev		O Device ID Segment	Device ID 6000000
	Security Control De	*Device ID		data report type(0-TCP, 1-UDP)
	Dock Station	*Name		service PORT 20000
	UVSS	Resource Information		radar debug PORT 6666
	Network Transmissi	 Add Resource to Area 		radar Passthrough data PORT 20000
	Guidance Screen	* Алаг	Consta Area hu Davies Marsa	
	Digital Signage Ter	- Alea	Existing Area	
	IP Speaker			
	Visitor Terminal		Add Add and Continue Cancel	



✓ Para configurar remotamente el Radar de Detección de Signos Vitales, haga clic en el botón de configuración, puede obtener y modificar la Distancia a la Cama (m).

HikCentral Profession	al Web Client ② Wizard ≡ Maintenance and Management admin ×							
Resource Management	+ Add 🔟 Delete				Search	Q		
Device and Server ^	Device ID 🗍	Alias ≑	Device Type $\stackrel{\scriptscriptstyle \vartriangle}{_{\scriptscriptstyle \mp}}$	Network Status 💂	Version	Operation		
Encoding Device	22222	Fall Detection Radar	Fall Detection Radar	🕑 Online	v1.1.13	\$ \$		
Health Radar Device	5555556	Vital Sign Detection Radar	Vital Sign Detection Radar	🕑 Online	v1.1.7	s		
Access Control Devi					Configuration	button		
Elevator Control De					J			

	ikCentral Profession	al Web C	lient				Vital Sign Detection Radar ×
=	Resource Management	+	Add 🔟 Delete				
			Device ID 🗧	Alias ≑	Device Type 🗧	Network Status 🗍	Distance from Bed 2.5
			22222	Fall Detection Radar	Fall Detection Radar	🕑 Online	Course Course
	Health Radar Device		5555556	Vital Sign Detection Radar	Vital Sign Detection Radar	🕑 Online	
	Video Intercom Dev						

Nota: 1. Solo los dispositivos de radar en línea admiten la configuración remota

2. La distancia desde la cama es un dato de punto flotante, el valor es un dato real, la unidad es el metro



✓ Vaya a Supervisión en tiempo real del radar de salud, seleccione el canal de radar de signos vitales y haga clic en Conectar . comienzo recibir datos en tiempo real informados por el radar de señales físicas, incluida la respiración, la frecuencia de los latidos del corazón, la fase y personas/nadie/movimiento del cuerpo/eventos de elevación, etc.

HikCentral Professiona	I Web Client				\textcircled{O} Wizard \equiv Maintenance and Management admin \checkmark
≡ HealthCareRadar	Radar Name	Connect to Radar			Ç
Real-Time Vital Sign Monit			-		
Historical Vital Sign Monit	.				
😸 Basic Settings	' п '	0	0	00:00:35	00:00:00
	In Bed	Movement (Times)	Getting Up (Times)	In Bed Duration	Out of Bed Duration
	Heart Rate		77	Heart Rate Phase Spectrum	
	150			9	
	120			6	A
	90			3	
	60			0	
	30			-3	\/V
	0			-9	V
	Breath Frequency		15	Breath Phase Spectrum	
	60			0.2	
	50			0.15	
	40			0.05	atta ditta
	20			0	MALL MARKEN MARKEN MARKEN
	10			-0.1	
	0			-0.15	

Nota: 1. La interfaz web solo puede abrir el monitoreo en tiempo real de un radar de signo

2. La interfaz se actualiza y los datos se borran

Monitoreo histórico de signos vitales

01



✓Ir a Radar de Salud → History Search, Seleccione Vital Sign Status, puede ver la distribución de datos de estado de signos vitales para cualquier día.

88	O HikCentral Profession	al Web Client						🕢 Wiza	ard \equiv Maintenance and Man	agement admin
=	HealthCareRadar	Vital Sign Statistics								
€¢		Time	_			_				
S.	Historical Vital Sign Monit	Today ~			In Bed	Out of Bed	Falling	Getting Up	Rolling Over	
	Historical Vital Sign Monit Basic Settings	Statistics Type Vital Sign Status Area 	« 766	00 1:00 2:00 3:00	4:00 5:00 6	00 7.00 8:00 9:00 1	0:00 11:00 12:00 13:0	0 14:00 15:00 16:00 17:00	18:00 19:00 20:00 21:00 22:0	0 23:00 24:00
		Generate Report								

Note: 1. Seleccione hasta 10 Areas

2. Use la rueda del mouse para acercar y ver

Historico de Monitoreo de Signos Vitales



✓ Vaya a Health Radar→ History Search, Select Heartbeat and Breath, Puedes ver la distribución de los latidos del corazón y los datos de la respiración promedio por hora en cualquier día.

88	😳 HikCentral Profession	al Web Client		\textcircled{O} Wizard \equiv Maintenance and Management adm
	HealthCareRadar	Vital Sign Statistics		
¢.		Time		
	Historical Vital Sign Monit	Today		-O- Heartbeat -O- Breath
		Statistics Type Heartbeat and Breath Area All 	*	100 60 60 60 60 60 60 60 60 60
		Generate Report		

Configuraciones Basicas

01



✓ Vaya a Health Radar→ Basic Settings, Puede configurar recopilación de frecuencia cardíaca de radar de detección de signos vitales y Período de retención de datos de eventos de radar.

88	G HikCentral Professional Web Client							
—	HealthCareRadar	Basic Settings						
Ť	Real-Time Vital Sign Monit							
۹	Historical Vital Sign Monit	Heart Rate Collection Frequency	1 Minute ~					
88	Basic Settings	Data Retention Period	3 months ~					
			Save					

Eventos y Alarmas

01



✓ Vaya a General → Event and Alarm agregar la alarma al radar de salud. La alarma incluye evento Levantarse Evento, En la cama Evento, Fuera dede cama, Evento de vuelco.

Image: Second State Sta						card ≡ Ma	(i) 1. Event is the signal that the source (e.g., devices, resources related to the device, servers) sends when so can also trigger a series of linkage actions (e.g., sending email) for notification.			ls when somet
Event and Alarm	Total		Health Radar					2. Alarm used to notify security personnel of the particu	lar situation which helps handle the situ	ation prompt
Event and Alarm Confi ^	4 Configu	0 Disabled Exception	4 0 0 Configured Disabled Exception				Basic Information			
Normal Event and Al				*			*Triggered By	Triggering Event		
Combined Alarm	+ Add	Delete 🗄 Delete A	All Invalid Items Dig Triggering Alarm	\odot Enabled \checkmark \bigcirc Disable	✓ ② Test □ Alarm			Triggering Event		
Pasic Sattings		Event Name 🍦	Source 💂	Triggering Event 🗘	Trigger A 🕴 🍸 🛛 Alarm Pr 🌵 🍸	Status ≑		> Intelligent Analysis Group	Getting Up Event	
-	>	Rolling Over Event - HikCent	tral RadarChannel	Rolling Over Event	No	Enabled		Digital Signage	In Bed Event	
Q Search ^	>	Out of Bed Event - HikCentra	al P RadarChannel	Out of Bed Event	No	Enabled		> Maintenance	Out of Bed Event	
Overview	>	In Bed Event - HikCentral Pro	ofes RadarChannel	In Bed Event	No	Enabled		User	Rolling Over Event	
	>	Getting Up Event - HikCentra	al P RadarChannel	Getting Up Event	No	Enabled		User-Defined Event		
Event and Alarm Sea								Generic Event		
								Visitor		
								Broadcast		
								Security Inspection		
								\sim Health Radar		
								Fall Detection Radar		
								Vital Sign Detection Radar		
								Add and Continue Cancel		

Eventos y Alarmas

01



Busqueda de eventos y alarmas

G HikCentral Profession	al Web Client						
Event and Alarm	Event and Alarm Search						
			Marki ÷	Name 💂	Trigg ‡ Alarm ‡	Alarm 🕴	Are
Basic Settings 🗸 🗸	Time			Out of	No	2022-01-1	555
Search ^	Yesterday	~		Rolling	No	2022-01-1	555
	Trigger Alarm			Rolling	No	2022-01-1	555
	All Not Trigger Alarm Trigger Alarm			Rolling	No	2022-01-1	555
Event and Alarm Sea	Area			In Bed	No	2022-01-1	555
	Triggered By			Out of	No	2022-01-1	555
				Rolling	No	2022-01-1	555
	Event & Alarm Name			Rolling	No	2022-01-1	555
		~		Rolling	No	2022-01-1	555
				Rolling	No	2022-01-1	555
				In Bed	No	2022-01-1	555
				Out of	No	2022-01-1	555
				In Bed	No	2022-01-1	555
				Out of	No	2022-01-1	555
				Rolling	No	2022-01-1	555
				Rolling	No	2022-01-1	555
			L	Rolling	No	2022-01-1	555

Información de alarma mostrada en el control del cliente

🔠 🙆 🔝 Aları	m Center				<u>ದ</u> 🔂 adm		8 – 8	
All	~	🗹 Audio On 🕑 Enable Pop	-up Window Arr	ning Cont 🕞	Trigger Event	Ƴ Display Related Vid	eo	Z
Latest Alarm(11) Igno	ored Alarms(0) Show Alar	ms Displa 🙆 Batch Acknowle				Overview Hist	ory Alarm	ŶŶŶ
Alarm Nar	ne 🗘 Alarm Priority	Alarm Time (Client) 🗘	Alarm Times 🔅	Source 🗘	Area 🗘	Trigger Event 💠	Operation	n ¢
∼ □ Radar	Channel High	2022/01/13 11:33:45	11	RadarChannel	110100112	Fall Detection Event	<u>ia</u> i	iò
Radar	Channel	2022/01/13 11:33:45					<u>i</u>	Þ
Radar	Channel	2022/01/13 11:32:58					ä (Þ
Radar	Channel	2022/01/13 11:31:50					ă (Þ
Radar	Channel	2022/01/13 11:28:37					<u>iä</u> (Þ
Dada	Channel	2022/01/12 11:27:44					~ 6	2





HikCentral Professional - HealthCare