

Hikvision Alarmas - Colocar Datos de la Empresa en Teclado DS-PK-LRT

Hikvision Alarmas - Colocar Datos de la Empresa en Teclado DS-PK-LRT

Descriptores en teclado DS-PK-LRT

Primer Paso

El teclado debe estar actualizado, para ello puede hacer lo siguiente:

Entramos a la dirección ip del panel, para ello usamos el software SADP tools

SADF	·							\$\$0 _ □ ×
Total nun	ber of online devices: 7			Unbind	Export Refresh Fi	lter Q	Modify Network Paramet	ters
I ID	• Device Type	Status	IPv4 Address Po	ort Enhan	nced SDK Servic Software Ver	IPv4 Gate HTT	Enable DHCP	
001	DS-PWA48-E-WB	Active	192.168.0.104 8	000 N/A	V1.2.4build 2	. 192.168.0 80	Enable Hik-Connect	
002	DS-7608NI-K2/8P	Active	192.168.0.125 8	000 N/A	V4.30.005bui	. 192.168.0 80	Device Serial No.:	
003	DS-PWA48-E-WB	Active	192.168.0.115 8	000 N/A	V1.2.4build 2	. 192.168.0 80	IP Address:	
004	DS-PWA32-HS	Active	192.168.10.5 8	000 N/A	V1.0.8build 2	. 0.0.0.0 80	Port:	
005	CS-CV310-A0-1B2	. Active	192.168.0.123 8	000 N/A	V5.2.6build 1	. 192.168.0 80	Enhanced SDK Service Port:	
006	DS-PHA64-W4P	Active	192.168.0.106 8	000 N/A	V1.3.1build 2	. 192.168.0 80	Subnet Mask:	
007	DS-PHA64-W4P2	Active	192.168.0.126 8	000 N/A	V1.3.1build 2	. 192.168.0 80	Gateway:	
							IPv6 Address:	
							IPv6 Gateway:	
							IPv6 Prefix Length:	
							HTTP Port:	
							Securi	ty Verification
							Administrator Password:	



Una vez dentro de la ip ingresamos como instalador, (**ojo el usuario instalador debe tener los permisos de actualización**). Nos dirigimos al campo de **"configuración" "sistema" "mantenimiento del sistema"**

HIKVISION		Estado del dispositivo	Configuración	1		
1	Administración de usuarios	Actualización y mantenimiento Registro de	auditoría de seguridad			
—	Sistema 2	Administración de sis				
	Información del dispositivo Administración de permisos	Reiniciar	Reiniciar			
	Seguridad	Restaurar la configuraci	Restaurar parcialme			
	Mantenimiento del sistema		Restaurar todo			
	Registro	Importar archivo de con			Ver	
	Hora del sistema					
	Administración de dispositivos		Importar			
	Administración de la área	Exportar archivo de con	Exportar			
្ឋ	Dispositivo de control	Actualización remota				
\$	Parámetros de comunicación	Tipo de actualización	Panel de control			
مکر	Mantenimiento	Archivo de actualización			Ver	
			Actualizar			

En actualización remota, Tipo de actualización seleccionamos teclado

Actualización remota

Tipo de actualización

Dirección del módulo

Archivo de actualización

Teclado -	
Panel de control	
Teclado	
Receptor inalámbrico RS-485	Ver
Módulo de entrada por cable	
Actualizar	1



Actualización remota

Tipo de actualización	Teclado -	
Dirección del módulo	1 -	
Archivo de actualización	1	Ver
	Actualizar	

Luego cargaremos el archivo de actualización, los puede descargar en el apartado de descargas del producto (puede entrar dando click a este link <u>DS-PK-LRT</u>)

Especificaciones	📥 Descargas		Firmware Ver. 1.1.0 build 190727		
Configuraciones	Denal de Al	Canacificaciones tácnicos D	Firmware Ver. 1.1.0 build 10	B Firmware Ver. 4.0.0 build 00	
Conliguraciones	Panel de Al	Especificaciones techicas D	I Firmware ver. 1.1.0 build 19	Firmware ver. 1.2.0 build 20	
Firmware Ver. 1.3.0 build 20		Firmware Ver. 1.4.0 build 20	Firmware Ver. 1.5.0 build 21	Guía de Programación	
🕒 Manual de usuar	io DS-PK-L				

Cargar cada archivo de uno en uno, empezamos con el 1.1.0 luego 1.2.0 y así sucesivamente.

Una vez descargado el archivo lo extraeremos para que nos de un archivo BIN

HIA_PK-L_ST4_EN_STD_V1.5.0_build2103... 09/03/2021 04:39 a.m. Archivo BIN



→ Y T ► Ste	equipo > Desca	argas > teciado	~	0	ر	Buscar en tecl	ado					
ganizar 🔻 🛛 Nueva carp	oeta					÷== •	•		о (me to the Co	3	SYSCOM E
OneDrive	Nombre	^	Fecha de m	odifica	ación	Тіро		Tama	ño			
Ste equipo	HIA_PK-L_S	T4_EN_STD_V1.5.0_build2103	09/03/2021	04:39	a. m.	Archivo BIN			213			
Descargas	🔛 HIA_PK-L_S	T4_EN_STD_V1.5.0_build210309	27/10/2021	08:28	a. m.	Archivo WinR	AR ZIP)	134			
Documentos												
Escritorio												
Imágenes												
Música Objetos 3D												
Videos												
🐌 Disco local (C:)												
🥪 Disco local (D:)											Ver	
× ·	<								>			
Nombre	de archivo: HIA_I	PK-L_ST4_EN_STD_V1.5.0_build21	0309.bin	~	Tod	os los archivos			/			
						Abrir	Car	ncelar				
Dispositivo de control									.::			
		Actualización rei	nota									
Parâmetros de comuni	cación	Tipo de actu	Teclado				-					
Mantenimiento		Dirección del módulo				1				-		
		Direction der modulo										
		Archivo de a	ictualización								Ver	
						Actualiz	ar					
aremos click er	n actualiza	ar										
ctualización ren	nota											
	1014											
T		т								7		
lipo de actua	alización	Te	eciado						*			
										7		
Dirección de	l módulo	1							*			

Actualizar



\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow] > Este equipo > Desc	cargas > teclado	~ (o ر	Buscar en teclado				
Organizar 🝷 Nueva carpeta				· · · ·	. ?	come to the Co	s s	YSCOM ERF
OneDrive Nombre	^ 2	Fecha de mod	lificación	Тіро	Tamaño			
Sete equipo	ST4_EN_STD_V1.5.0_build2103	09/03/2021 04 27/10/2021 08	4:39 a.m. 3:28 a.m.	Archivo BIN Archivo WinBAR 7IP	213			
Descargas Documentos	511_ERC_515_V15.6_54114210505	21/10/202100		A CHIVO WHITO A CLI	151			
Escritorio								
🖃 Imágenes 🌗 Música								
Objetos 3D								
Disco local (C:)								
Disco local (D:)					>		Ver	
Nombre de archivo: HIA	_PK-L_ST4_EN_STD_V1.5.0_build21	0309.bin	~ Tode	os los archivos	~			
				Abrir 3 Can	celar			
Dispositivo de control	Actualización rer	mota						
Parámetros de comunicación	Tipo de actu	alización		Teclado		-		
Mantenimiento	Dirección de	l módulo		1		-		
	Archivo de a	ectualización					Ver	1
				Actualizar				

Ingresamos nuevamente la clave de instalador y damos en aceptar



Actualización y mantenimiento Registro de	auditoria de seguridad
Administración de sis	
Reiniciar	Reiniciar
Restaurar la configuraci	Restaurar parcialme
	^
	Introduzca la contraseña de usuario (de 8 a 16 caracteres)
Importar archivo de con	
Exportar archivo de con	Aceptar
Actualización remota	
Tipo de actualización	Teclado -
Dirección del módulo	1 -
Direction der modulo	
Archivo de actualización	HIA_PK-L_ST4_EN_STD_V1.5.0_build2 Ver
	Actualizar

Comenzará la actualización



Administración de sis…	
Reiniciar	Reiniciar
Restaurar la configuraci	Restaurar parcialme
	Restaurar todo
Importar archivo de con	Actualizando
Exportar archivo de con	0
Actualización remota	
Tipo de actualización	Teclado -
Dirección del módulo	1 -
Archivo de actualización	Ver
	Actualizar

Una vez terminada nos arrojará este mensaje





Y el teclado emitirá un par de bips dando a entender que ya está listo para su uso

Segundo Paso

Iremos a **configuración**, **Dispositivos de control**, **teclado** y daremos click en el icono de engrane para abrir los **ajustes**

Н	KVISION		Estado del dis	spositivo	Config	uración	L			
1	Administración de usuarios	Administración del teclado								
=	Sistema	Teclado	Nombre	área vin	iculada	N.º de direcció	Modelo de tecl	Versión del tec	Estado	Ajustes
	Administración de dispositivos	1	Teclado 1	áre	a1	1	DS-PK-LRT	V1.5.0 2021-3-9	En línea	4 ۞ 前
	Administración de la área									
ſ	Dispositivo de control 2									
	Teclado 3									
5	Parámetros de comunicación									
ş	Mantenimiento									

En ajustes colocaremos el nombre de la empresa y el número tres

Configuración	eccio Modelo de leci Versión del lec	
Teclado	1	
Nombre	Teclado 1	
área vinculada	1 -	
Silenciar la alarma de p	on	.
Nombre de la empresa		1
Número de teléfono		2
	3 Aceptar	Cancelar

Ejemplo

El teclado estará alternando entre los diferentes estados





