

Conexión y configuración de NVR PoE y

cámaras IP





Conexión Cámaras



Para conectar una cámara IP Hikvision a un NVR PoE Hikvision, siga estos pasos:

Conexión física:

•Asegúrese de que el NVR y la cámara IP estén apagados.

•Conecte un extremo de un cable Ethernet a la cámara IP y el otro extremo a uno de los puertos PoE del NVR.

•Conecte el NVR a la misma red de su PC.

Encendido:

• Encienda el NVR y espere un momento



Configuración – Activar NVR



 Inicie el proceso de configuración inicializando el NVR mediante la herramienta SADP Tools.

Al abrir el software, se mostrarán todos los dispositivos Hikvision conectados a la misma red LAN. Localice el NVR en estado inactivo y selecciónelo. Ingrese una contraseña de activación y confírmela. Opcionalmente, puede habilitar la conexión con la plataforma Hik-Connect. Acepte los términos de uso y haga clic en 'Aceptar'. ¡Listo! El panel está preparado para la configuración.



Configuración – Ingresar a Interfaz Web

Acceda a la interfaz web del NVR e inicie sesión utilizando la contraseña establecida durante la activación del dispositivo.

0



@2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.



Configuración – Agregar Cámaras

Hik	VISION®	Vista en Di	recto	Reprod.	Imagen	Aplicad	ión Config	juración				
ç	Local	Cámar	a IP Cor	nfigurar más		/		,	<u> </u>			
	Sistema	c	ámara IP			Añadir	Modificar	Battin	Añadir rápido	Protocolo p	er Activación	
	Configuración del siste	a	Canal Nº	Nombre de cám	Dirección IP	Nº canal	Puerto principal	Seguridad	Estado	Protocolo	Conectar	
	Mantenimiento		D1	Camera 04	192.168.10.65	4	8000	Segura	En línea	HIKVISION	http://192.16	
	Seguridad	a	D2	Camera 01	192 168 10.207	1	8000	Segura	En línea	HIKVISION	http://192.16	
-	Gestión de cámara	0	D3	Camera 02	192.168.10.65	2	8000	Segura	Entínea	HIKVISION	http://192.16	
	Administración de cuenta		D4	Camera 03	192 168 10.65	3	8000	Segura	En línea	HIKVISION	http://192.16	
	Configuración VCA	0	D5	Camera 01	192.168.10.65	st:	8000	Segura	En linea	HIKVISION	http://192.16	
	Configuración de la vist	a	D6	HCSA	192 168 10.66	1	8000	Segura	En línea	HIKVISION	http://192.18	
0	Red		D7	DS-2CD8146G	192.168.10.68	1	8000	Segura	Enlínea	HIKVISION	http://192.16	
0.	Video y audio	a	D8	Channel 8	192 168 10.92	1	8000	Segura	Enlínea	HIKVISION	http://192.16	
14	Imagen											
	Evento											
	Almacenamiento											
10	Detección de vehículo	Total 8 Artículos Total 8 Artículos										
12	VCA	1										

Dirección ipv4	Dirección IPv6	Número de canales	Protocolo	Puerto princi	Méscara de Subr	Dirección MAC	Nº serie	Versión de firmware
192.168.10.92		1	HIKVISION	8090	255 255 255 0	e0:ba ad a 1 e3 0f	DS-K1T341CMFW2	V3.3 8build 220610
192.168.10.71	34	0	HIKVISION	8000	255.255.255.0	18.68.cb.fc:1e:81	DS-K1T606M20190	V1.2.10uild 190918

Navegue a la pestaña Configuración > Sistema > Gestión de cámaras. Aquí, encontrará dos opciones para agregar sus cámaras: "Añadir" y "Añadir rápido".

> **"Añadir rápido":** Esta opción detecta automáticamente las cámaras disponibles en la LAN y las activa utilizando la contraseña previamente establecida en el NVR.





Configuración – Parámetros de video

HIKVISION®	Vista en Directo Rep	rod. Imagen	Aplicación	Configurac		
Local	Video Mostrar informa	ción En línea Canal cero				
😁 Sistema	Cámara	[D1] Camera 04	~			
Red Red	Tipo de flujo	Flujo principal(Normal)	~			
😲 Vídeo y audio	Tipo de vídeo	Flujo de video	~			
Imagen	Resolución	1920*1080P	~			
Evento	Tipo de tasa de bits	Variable	~			
Almacenamiento	Calidad de vídeo	Medio	~			
Detección de vehículo	Velocidad de frames	Fotogramas/s completo	✓ fps			
Co VCA	Veloc. max. bits	4096	Kbps			
Captura de objetivo	Codificación de video	H.204	•			
Biblioteca de imágenes fa	Et Casian an					
IIIT Configuración de los canal						

En la pestaña "**Video y audio**", configure los parámetros de los flujos principal, secundario y de evento. El flujo principal y el de evento se utilizan para la grabación en el NVR, mientras que el flujo secundario se emplea para la transmisión de video.



En las configuraciones de Imagen, ajuste los parámetros para mejorar la calidad de la imagen. Acceda a "**Ajustes OSD**" para configurar el nombre de las cámaras y a "Máscara de privacidad" si desea ocultar alguna área del video.



Configuración – Parámetros de grabación



En Almacenamiento > Ajustes calendario, habilite el calendario de grabación según los requerimientos del cliente.

En "Vista en Directo", revise cómo se visualiza el sistema en tiempo real. 🖈 🖸 🖸 🚺 🚺 \rightarrow C ▲ No es seguro 192,168,10,31/doc/page/preview.asp VISION® Vista en Directo Reprod. Imagen Aplicación Configuración PTZ 📾 DeepinMind Camera 04 V A V Q Q' Camera 01 10 12 0 . 0 0 4 Camera 02 10 Camera 03 10 10 · · · 0 0 Camera 01 10 4 . HCSA 10 13 . iDS-2CD8146... 10 13 0 2 | ④ | 三 Channel 8 回话 . S 14 Preset1 3 8 Preset2 Preset3 Preset4 Preset5 Preset6 Preset7 Preset8 II - 13 - V - M Preset9
