MANUALES HIKVISION AX-PRO HIBRIDAS

Alarmas Hikvision Configuraciones del paneles de alarmas





Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	1 of 5

Preparación

- DS-PHA64-W4M
- DS-PM-RSWR-433
- DS-PK-L
- DS-PD2-D10PE

Conexión Alarma Hibrida (ETAPA 1)

• Conexión panel principal



(1) Cableado de entrada de alarma

- a : NC Detector
- b : NO Detector
- c: Zona desocupada
- d : Detector + Tamper

- **(2)** Cableado de salida de alarma
- (3) Cableado RS-485: receptor inalámbrico, teclado, Expansor de entrada / salida, etc.
- (4) Cableado de la fuente de alimentación
- © Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>



Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	2 of 5

• Conexión de sensores



NC Detector



NO Detector

Conexión Sensor PIR







Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	3 of 5

Con Jumper 2,2 , Tamper & Alarma resistencia 2,2K, solo alarma

Sin Jumper y con

• Conexión RS-485 y dirección DIP Switch







Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	4 of 5

• Direccionamiento Dip Switch



Dirección: 0

RS485 <u>dirección</u> del <u>dispositivo</u> <u>desde</u> 0 to 23



Dirección: 1

DIP	Add	DIP	Add	DIP	Add	DIP	Add	
ON DIP 1 2 3 4 5	• •	ON DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP	• •	ON DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP	2 .	ON DIP 1 2 3 4 5	3.	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 .	$ \begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \phi \end{array} $	5 .	$ \begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline a & a &$	6 .	ON DIP 1 2 3 4 5 v	7 .	
ON DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP C DIP DIP C DIP DIP C DIP DIP DIP DIP C DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP	8 .	$ \begin{array}{c c} \mathbf{ON} & \mathbf{DIP} \\ \hline \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \end{array} $	9 .	$ \begin{array}{c c} \mathbf{ON} & \mathbf{DIP} \\ \hline \mathbf{a} & \mathbf{a} & \mathbf{a} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} $	10 .	$\begin{array}{c c} \mathbf{ON} & \mathbf{DIP} \\ \hline & & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \end{array}$	11 .	
ON DIP 1 2 3 4 5	12 .	ON DIP 1 2 3 4 5	13 .	ON DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP	14 .	ON DIP 1 2 3 4 5	15 .	
ON DIP 1 2 3 4 5	16 .	$ \overset{\text{ON}}{[1]} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 5 \end{array} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 5 \end{array} \end{array} $	17 .	$ \begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \end{array} $	18 .	$\begin{array}{c c} \mathbf{ON} & \mathbf{DIP} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}$	19 .	
$\begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \end{array}$	20 .	$ \begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \end{array} $	21 .	$ \begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \end{array} $	22 。	ON DIP 1 2 3 4 5	23 .	,
ON DIP 1 2 3 4 5	24 .	$ \begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \circ \end{array} $	25 .	$ \begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \circ \end{array} $	26 .	$\begin{array}{c c} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \varphi \end{array}$	27 .	
$\begin{bmatrix} ON & DIP \\ \hline 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	28 .	$\begin{bmatrix} ON & DIP \\ \hline \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	29 .	$\begin{bmatrix} ON & DIP \\ \hline & \hline & \hline & \hline & \hline & \hline \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	30 .	$\begin{bmatrix} ON & & DIP \\ \hline \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	31 .	



Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	5 of 5

First Choice for Security Professionals *HIKVISION* Technical Support





Titulo:	DS PHA64 M4W – Asignar sirena a partición	Version:	V1.3.1	Fecha:	2021
			build210309		
Producto:	Panel Híbrido			Page:	1 of 1

 niciar sesión con usuario instalador a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

HIKVISION

Español



©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Configuración de enlace de activación relé de salida.
 Menú principal/ Administración de dispositivo/ Relé/ Salida/ ajuste

HI	KVISION								
1	Administración de usuarios	Salida							
	Sistema	Relé	Nombre	Vincular evento	Retardo de salida	Registrar expansor d.	Módulo de salida inal	Ajustes	
	Administración de dispositivos	1	Relay 1	Manual	60	Registrado	0	-	^
	Zona	2	Relay 2	Manual	60	Registrado	0	<u>نې</u>	7
	Canal	3	Relay 3	Configuración de salida			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(
	Sirena	4	Relay 4	Nombre	Relay 1			~	
	Relé	5	Relay 5	Vincular evento	Alarma			tê;	
	Información del módulo	6	Relay 6	Subtipo de evento	Alalina		<u> </u>	ŝ	
	Administración de la partición	7	Relay 7		Alarma d	e zona y alarma de manip	~	- - 	
5	Dispositivo de control	8	Relay 8		Alarma d	e manipulación del dispos	3	ξĝ3	
<u>R</u>	Parámetros de comunicación	9	Relay 9		 Panel de Alarma d 	e pánico		£	
9 6	Vídeo y audio	10	Relay 10		 Alarma n 	nédica	~	Ę	
يكر	Mantenimiento	11	Relay 11	Habilitar salida continua				Ę	
-∿⊷	Estado	12	Relay 12	Retardo de salida	60		s	£33	
		13	Relay 13	Partición	Colocaio	aar tada		Ę	~
					 Selección Partición 	1		~	
						-			



Titulo:	DS-PHA64-M4W – Asignar sirena a partición	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	2 of 1

HIKVISION Technical Support





Crear usuario y agregar llavero

 Ingresar a menú principal a través de navegar web con usuario admin y seleccionar administración de usuarios/ usuario/ añadir.

HI	AIK VISION										
1	Administración de usuarios	Administración de usuarios									
	Usuario	+	- Añadi	r 🛅 Suprimir							
	Llavero transmisor		Núm.	Nombre de usuario	Tipo de usuario	Habilitar usuario	Operación				
	Tarjeta		- 1	admin	Administrador		F 2				
<u> </u>	Sistema			quilli	Administration						
	Administración de dispositivos		2	instalador	Instalador		Ľ				
: 2	Dispositivo de control		3	manufacturer	Fabricante		Ľ				
æ	Mantenimiento										

2. Crear usuario, contraseña web y contraseña de teclado agregando permisos de operador.

Agregar usuario		
Información del usuario		
Tipo de usuario	Operador -	
Nombre de usuario	andres	0
Contraseña		0
	Débil	
	La contraseña (de 8 a 16 caracteres) debe contener dos o más de los siguientes tipos de caracteres: números, minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales.	
Confirmar contraseña		⊘
Contraseña de teclado		0



3. Asignar a que partición permitirá gestionar según los permisos que se asocian al usuario.

Agregar usuario		×
Partición	Seleccionar todo	^ ^
	Partición1	
	Partición2	
	Partición3	
	Partición4	*
Permisos del usuario		
	 Seleccionar todo 	
	Permiso para consultar estado y re	egistro
	Notificación de mensajes	
	Anulacion de zona	
	Permiso de armado	
	Permiso de desarmado	
		Aceptar Cancelar



4. Asociar llavero a usuario.

<u>Menú principal/ Administración de usuarios/ llavero de</u> <u>transmisor/ añadir, es necesario seleccionar a que receptor</u> estará asociado llavero. (verificar con dipswitch de receptor inalámbrico)

Modo de registro			×
Tipo de dispositivo vinc	Receptor inalámbrico RS-485	*	
Dispositivo vinculado	8	*	
	Aceptar		Cancelar

5. Presionar cualquier botón de llavero para que detecte número de serie.





6. Al detectar llavero es necesario verificar número de serie, asignar un nombre, partición y atributos.

Añadir mando inalámbrico		×
		*
Activar		
Información general		
Núm. de serie	Q01675968	
Nombre	llavero 1] ⊘
Partición	Partición1 -]
Ajustes de permisos		
	 Seleccionar todo 	
	Armando	
	Armado en casa	
	Desarmando	
	Alarma de pánico	
	 Borrar alarma 	
		•

7. Realizar pruebas de Armar/ desarmar/ pánico desde llavero, realizar pruebas de Armar/ desarmar/ limpiar memoria de alarma.

Armar/ desarmar = [código usuario 4 dígitos] + # Limpiar memoria de alarma= [código usuario 4 dígitos] + 1 + #

NOTA: usuario admin NO posee código por defecto, es necesario crear código para realizar operación de armar/desarmar.



V

Español

Titulo:	DS-PHA64-M4W – Asignar sirena a partición	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto	Panel Híbrido			Page:	1 of 1

• niciar sesión con usuario instalador a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

HIKVISION



©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

- Agregar Detector inalámbrico
 - 1. Conectar receptor inalámbrico





Titulo:	DS-PHA64-M4W – Asignar sirena a partición	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	2 of 1

2. Consultar estado de receptor (online es correcto) Menú principal/ Administración de dispositivo/ información del módulo/ receptor inalámbrico RS-485

1	Administración de usuarios	Informac	ión del módulo					
-	Sistema	Tipo de m	nódulo	Receptor inalámbr	ico RS-485 -			
	Administración de dispositivos	Módulo	N.º de dirección del m	Tipo de módulo	Información del módulo	Versión del módulo	Estado	Operación
	Zona	1	2	Receptor inalámbrico R	DS-PM-RSWR-A	2.1.00-2020.2.21, mode	En línea	命 前
	Sirena							
	Repetidor							
	Relé							
	Información del módulo							

3. Agregar Sensor o sirena inalámbrica Menú principal/ Sistema/ Administración de permisos/ Añadiendo punto mínimo/ acceder al modo de registro

	KVISION						
1	Administración de usuarios Sistema	Administración de opción	Configuración avanzada	Comprobación de fallos	Añadiendo punto mínimo		
	Información del dispositivo	modo de reg	Istro del di	Acceder al modo de registro			
	Administración de permisos						
	Seguridad						
	Mantenimiento del sistema						
	Registro						
	Hora del sistema						_
	Administración de dispositivos		Añadie	endo punto mínimo			×
	Administración de la partición		Re	ceptor inalámbrico R	2	-	
: 2	Dispositivo de control				-		
<u>.</u>	Parámetros de comunicación		Tip	o de dispositivo inal	Detector	*	
<u>.</u>	Vídeo y audio				Acept	ar	Cancelar
4	Mantenimiento						



Titulo:	DS-PHA64-M4W – Asignar sirena a partición	Version:	V1.3.1	Fecha:	2021
			build210309		
Producto	Panel Híbrido	Page:	3 of 1		

Inicializar sensor PIR con botón enroll, o activar sensor magnético.
 PIR: (Insertar batería y presionar botón por 5 segundos para que quede parpadeando led ROJO y VERDE).



Sensor Magnético: Presionar botón tamper, hasta que 3 veces parpadee color Rojo





© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>



Titulo:	DS-PHA64-M4W Asignar sirena a partición	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido	Page:	4 of 1		

HIKVISION Technical Support





Activación y asignación partición sirena cableada.

NOTA: Sirena cableada por defecto se activa solo con control, es necesario activar sirena para activaciones de alarma.

1. Conectar sirena en motherboard.



 Ingresar a menú principal/ seleccionar administración de dispositivos/ sirena/ Ajustes Central DS-PHA64-MWM soporta 1 sirena cableada 8W, current: 600 mA y 2 sirenas inalámbricas las cuales NO utilizan espacios como zonas o sensores.

HI	IIKVISION							
1	Administración de usuarios	Administ	ración de sirena					
-	Sistema	Sirena	Nombre	Volumen	Sirena inalámbrica Enrolada	Ajustes		
	Administración de dispositivos	1	Siren 1	No válido	No válido	୍ରେ		
	Zona	2	Siren 2	2	Sin registrar	ĘĜ		
	Canal	3	Siren 3	2	Sin registrar	<u>{</u>		
	Sirena							
	Repetidor							
	Relé							
	Información del módulo							

3. Ingresar nombre de sirena 1, activar activación por alarma.

Ajustes de sirena		×
Sirena	1	
Nombre	Siren 1	
Vincular evento	Control manual	-
	Alarma	
	Armar	Alarma elar
	Desarmando	
	Control manual	
	Zona	



4. Asignar partición o particiones para que notifique sirena 1 al generar alarma.

Ajustes de sirena		×	
Sirena	1		
Nombre	Siren 1		
Vincular evento	Alarma	•	
Partición	Seleccionar todo	^	
	Partición1		
	Partición2		Pista 🗙
	Partición3		
	Partición4	•	
	Aceptar	Cancelar	Guardado.

TO SARIO SEGURIDAD SOCIO DISTRIBUIDOR				
Fecha:	2021			

0 1

Titulo:	Actualización de Firmware	Version:	Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 W4M		Page:	1 of 1

Actualización de firmware.

- 1. Descargar Firmware desde <u>https://www.hikvision.com/en/products/Alarm-</u> <u>Products/Hikvision-Intrusion-Alarm-Panel/Hybrid-Control-Panel/ds-pha64-</u> <u>w4m/</u>
- 2. Habilitar usuario manufacturer a través de usuario admin
- Iniciar sesión con usuario **admin** a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

÷	\rightarrow	С	A	No seguro	192.168.18.104/index.asp#/login
---	---------------	---	---	-----------	---------------------------------

HIKVISION





Titulo:	Actualización de Firmware	Version:	Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 W4M		Page:	2 of 1

3. Habilitar usuario manufacturer

H	KVISION						
1	Administración de usuarios	Adı	ninistra	ción de usuarios			
	Usuario	-	- Añad	r 🛅 Suprimir			
	Llavero transmisor		Núm.	Nombre de usuario	Tipo de usuario	Habilitar usuario	Operación
	Tarjeta		1	admin	Administrador		T2
	Sistema		2	instalador	Instalador		
	Administración de dispositivos		2	Instalauoi	Instalation		Ľ
: 2	Dispositivo de control		3	manufacturer	Fabricante		Ľ
s	Mantenimiento						
^ ~	Estado						

4. Iniciar sesión con usuario manufacturer (defecto hik12345)

ctivación			
Nombre de usuario	manufacturer		Iniciar sesión
Contraseña		8	
	La contraseña (de 8 a 16 caracteres) debe contener dos o más de los siguientes tipos de caracteres: números, minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales.		
Confirmar			
contraseña		0	



Titulo:	Actualización de Firmware	Version:		Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 W4M	Page:	3 of 1		

C

5. Igualmente se permite desde usuario **INSTALADOR**, pero se debe asignar permisos para dicha acción.

Para otorgar permiso es necesario iniciar sesión con usuario ADMIN y editar el ▲ No segunus uario INSTALADOR onfig.asp ☆ ☆ ☆ ☆

HI	KVISION			Estado del dispositi	vo Configuración	👤 adm	in 🗗 Salir
Ŧ	Administración de usuarios	Adn	ninistra	ción de usuarios			Î
	Usuario	+	- Añad	ir 前 Suprimir			
	Llavero transmisor		Núm.	Nombre de usuario	Tipo de usuario	Habilitar usuario	Operació
—	Sistema		1	admin	Administrador		Ľ
	Administración de dispositivos		2	instalador	Instalador	on	
ت	Dispositivo de control		3	maintenance	Mantenimiento	on	
ş	Mantenimiento						

6. Habilitar la opción de PERMISO DE ACTUALIZACIÓN REMOTO.

Editar usuario		×
Tipo de usuario	Instalador -	-
Nombre de usuario	instalador	_
Contraseña		
	La contraseña (de 8 a 16 caracteres) debe contener dos o más de los siguientes tipos de caracteres: números, minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales.	
Confirmar contraseña		
Contraseña de teclado		
Permisos del usuario		
	Seleccionar todo	
	Permiso para consultar estado y registro	
	Anulacion de zona	
	Permiso de actualización remoto	
	Permiso de configuración remoto	
	Permiso de armado	*



Titulo:	Actualización de Firmware	Version:		Fecha:	2021								
Producto:	DS PHA64 W4M			Page:	4 of 1								
	7. Ahora con cualquiera de los 2 usuarios	le permitirá carg	ar actualizació	7. Ahora con cualquiera de los 2 usuarios le permitirá cargar actualización de									

firmware en la siguiente ventana SISTEMA/ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA/ACTUALZIACION Y MANTENIMIENTO/ ACTUALIZACIÓN REMOTA/ PANEL DE CONTROL

\leftarrow	ightarrow C $ ightarrow$ No segure	192.168.18.46/doc/page/config.asp		
н	KVISION	Estado del dispositivo	Configuración	
1	Administración de usuarios	Actualización y mantenimiento Registro de audi	itoría de seguridad	
8	Sistema	Administración de sis		
	Información del dispositivo Administración de permisos	Reiniciar	Reiniciar	
	Seguridad	Restaurar la configuraci	Restaurar parcialme	
2	Mantenimiento del sistema		Restaurar todo	
	Registro	Importar archivo do con		Mar
	Hora del sistema	importar archivo de con		ver
888	Administración de dispositivos		Importar	
	Administración de la área	Exportar archivo de con	Exportar	
; ?	Dispositivo de control	Actualización remota		
嵒	Parámetros de comunicación	Tipo de actualización 4	Panel de control	-
J.	Mantenimiento	Archivo de actualización		Ver
			Actualizar	ि ℃



	Titulo:	Actualización de Fi	irmware	Version:		Fecha:	202	21	
	Producto:	DS PHA64 W4M				Page:	5 of	1	
\leftarrow	ightarrow C	8. Cargar	archivo digicap.dav y actualiz o 192.168.18.46/doc/page/cor	ar nfig.asp			P	Q	۲ 0
Н	KVISION		Estado del dis	positivo Con	nfiguración				
1	Administración de u	isuarios	Actualización y mantenimiento	Registro de auditor	ía de seguridad				
	Sistema		Administración de sis						
	Información del dis	positivo	Reiniciar		Reiniciar				
	Administración de Seguridad	permisos	Restaurar la configurad	i	Restaurar parcialme				
	Mantenimiento de	el sistema			Restaurar todo				
	Registro		Importar archivo de co	1				Ver	
	Hora del sistema								
	Administración de d	lispositivos			Importar				
	Administración de la	a área	Exportar archivo de co	1	Exportar				
Ĵ	Dispositivo de contr	ol	Actualización remota						
5	Parámetros de com	unicación	Tipo de actualización		Panel de control				
ų	Mantenimiento		Archivo de actualizació	n	digicap.dav 🧹			Ver	r
					Actualizar				

• Arroja un mensa que el dispositivo se reiniciará automáticamente tras la actualización, aceptar para continua



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>



Titulo:	Actualización de Firmware	Version:	Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 W4M		Page:	6 of 1

• Luego solciitará la contraseña de usuario instalado para continuar

Introduzca la co	ntraseña de usuario (de 8 a 16 caracteres).
•••••	

• Y comenzará la actualización

Ver
Var



	Titulo:	Actualización de Firm	iware		Version:		Fecha:	2021		
-	Producto:	DS PHA64 W4M			Page:	7 of 1				
4	→ C	9. Confirmat SISTEMA DISPOSI	L	D E						
	/ 0	A No seguro	192,100.	10.40/00C/page/	conng.asp			6		
HI	KVISION			Estado del	dispositivo	Configuración				
1	Administración de u	suarios	Informaciór	n del dispositivo 🖉	cerca de					
	Sistema			Nombre del disposi	tivo:	Panel de c	ontrol híbrido			
	Información del d	ispositivo		Modelo de dispositivo:			402			
	Administración de j	permisos	modelo de dispositivo:			53-F11A0+-W1F2				
	Seguridad			Núm. de serie del d	ispo	DS-PHA64-V	AAWRQ05411WU			
	Mantenimiento del	sistema		Versión de dispositi	vo:	V1.3.1 build	210309			
	Registro			Versión web:		V4 25 1 build	210303			
	Hora del sistema			Version web.		V4.20.1 Duild	210303			
	Administración de d	ispositivos								
	Administración de la	a área				Guarda				
: ?	Dispositivo de contr	ol								
炅	Parámetros de com	unicación								
s	Mantenimiento									



Titulo:	Actualización de Firmware	Version:	Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 W4M		Page:	8 of 1

HIKVISION Technical Support





Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	1 of 5

Alarma Hibrida ETAPA 3

- Crear nuevo usuario.
 - 1. Ingresar con usuario admin para crear usuarios y asignar permisos. Menú principal/ administración de permisos/ usuario/ + añadir

HIKVISION						
Administración de usuarios	Adm	inistra	ción de usuarios			
Usuario	+	Añadii	r 前 Suprimir			
Llavero transmisor Tarjeta		Núm. 1	Nombre de usuario admin Ag) Tipo de usuario gregar usuario	Habilitar usuario	Operación
Sistema Administración de dispositivos		2	instalador	Información del usuario		
 Dispositivo de control Mantenimiento 		Ū	mandiastaro	Tipo de usuario Nombre de usuario	Operador -]
Estado				Contraseña W&b	Débil La contraseña (de 8 a 16 caracteres) debe contener dos o más de los siquientes tipos de caracteres:	0
				Confirmar contraseña Contraseña de teclado	números, minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales. ••• Números 4-6 ••••	0
		Guarda	17 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Partición	Seleccionar todo Partición1 Partición2 Partición3 Partición3	



Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Product	Panel Hibrid			Page:	2 of 5
0.					

2. Configurar permisos de usuarios.

Н	KVISION								
1	Administración de usuarios	Adn	ninistr	ación de usuarios					
	Usuario	+	- Añao	dir <u> iii</u> Suprimir					
	Llavero transmisor		Núm.	Nombre de usu	suario Tipo de usuario	Habilitar usuario	Operación		
	Tarjeta		1	admin	Agregar usuario			×	
	Sistema				Partición				
	Administración de dispositivos		2	Instalador		Partición2	^		
:2	Dispositivo de control		3	manufacture	re	Partición3			
ş	Mantenimiento					Partición4			
-∿	Estado					Partición5			
_						Partición6	•		
					Permisos del usuario				
						Colossianar tada			
						Permiso para consultar estado y r	registro	11	
						 Netificación de mensaios 	egistro		
						Apulación de zona			
						Anuación de zona			
						Permiso de decormado			
						Penniso de desamiado		-	
						_	Acentar		
			Guard	dar			Cancela	~	



Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	3 of 5

Agregar llavero.

1. Menú principal/ administración de usuarios/ llavero transmisor/ + añadir/ ID RS-485 para agregar

HI	KVISION								
Ŧ	Administración de usuarios	Administració	n de llaveros trans	misores					
	Usuario	+ Añadir							
	Llavero transmisor	Llavero tra	Núm. de serie	Nombre	Sele	eccionar todo	Operació	'n	
	Tarjeta								
	Sistema								
	Administración de dispositivos								
: 1	Dispositivo de control								
۶	Mantenimiento			Modo de	registro				×
-∿~	Estado								
				Tipo d	de dispositivo vinc	Receptor inalámbrico RS-48	5 -		
				Dispo	sitivo vinculado	2	•		
						Aceptar		Cance	elar

 Cuando solicite activar llaveros, Mantenga presionada la opción Armado remoto del llavero inalámbrico y luego coloque la batería. (parpadea 3 veces led rojo)

lavero fra	Núm de serie	Nombre	Seleccionar todo	Operación
iarero tra	Num de serie	Rombre	Selectional tout	Operación
			Pulse cualquier tecla del llavero t	ransmisor



 ${\mathbb G}$ Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>



Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	4 of 5
Δ	gregar tarieta o tag				-

Agregar tarjeta o tag.

1. Menú principal/ administración de usuarios/ Tarjeta/ gestión de tarjeta/ + añadir/ seleccionar teclado.

m	A VISIUN										
		Gestión de tarjetas									
	Administración de usuarios										
	Usuario	-	- Añadir	r							
	Llavero transmisor		Núm.	Tarjeta	Núm. d	le serie		Nombre	Operación		
	Tarjeta										
	Sistema										
	Administración de dispositivos										
: 2	Dispositivo de control										
بو	Mantenimiento										
-∿~	Estado					Modo de registro	1			×	
							_				
						Teclado vincula	ado	1	*		
								Асер	tar Can	celar	

2. Presentar tarjeta o tag en teclado seleccionado y configurar permisos







Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	5 of 5

Gestión de tarjetas				
+ Añadir				
🗌 Núm. Tarjeta	Núm. de serie	Nombre	Operación	
	Añadir tarjeta			×
	Información de tarjeta			
	Activar			
	Núm. de serie	3935162423		
	Nombre	tarjeta1	⊘	
	Tipo	Tarjeta de operación	•	
	Partición	Partición1	-	
	Permiso			
		Seleccionar todo		
		Permiso de armado		
		Permiso de desarmado		
			Aceptar	Cancelar

• Armado / Desarmado con llavero o tarjeta.





Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	6 of 5

- Armar/ Desarmar desde teclado
 - *Comando Armar* [contraseña] + # Ejemplo: 1234#

Comando Desarmar

[contraseña] + # Ejemplo: 1234#

Comando silenciar y limpiar alarma

[contraseña] + * + 1 + # Ejemplo: 1234*1#

1	
	XXXX
	HIKVISION
1	· 2 ARC 3 DEF Q
4	
7 20	RS 8 TUV 9 WXYZ 3
*	

 Comprobar señal de los dispositivos inalámbricos. Entrar modo detectar de señal [contraseña] + * + 63 + # Ejemplo: 1234*63#

Led verde – señal ok Led rojo – señal mala

Salir de modo detección de señal. [contraseña] + * + 64 + # Ejemplo: 1234*64#





Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	7 of 5

• Configuraciones nivel usuario desde teclado.

Function	Description	Command		
	Normal (Away) arming/disarming	[Password] [#]		
	Stay arming	[Password] [*] [4] [#]		
Arming/Disarming	All Partition away arming	[Password][Project] [#]		
	All Partition away arming	[Password] [*] [4] [Project] [#]		
Bypass	Bypass zone (n)	[Password][Bypass][n] [n] [n] [#] [Bypass][n][n][n][#] nnn is the zone No.		
Clearing alarm	Clearing under arming status	[Password] [*][1][#]		
Partition	Enter partition settings page	[*][3][Partition No.][#]		
	Exiting partition settings page	[*][#]		
	Enabling/Disabling keypad tone	[*][5][1][#]		
	LCD backlight control	[*][5][2][n][n][n][#] nnn is LCD backlight lightening time		
Keypad Settings	Enabling/Disabling tamper-proof	[*][5][4][#]		
	LCD backlight disabling	[*][8][#]		
	Display English	[*][9][1] [1][#]		
	Display Chinese	[*][9][1] [0][#]		
Testing	Walk testing	[Password][*][6][0][#]		
resting	Exiting walk testing	[Password][*][6][2][#]		
Panic	Panic	[Emergency]		
Fire alarm	Fire alarm	[Fire alram]		



Titulo:	Cableado y configuración DS-PHA64-M4W	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido			Page:	8 of 5

First Choice for Security Professionals *HIKVISION* Technical Support





Titulo:	DS-PHA64-M4W- Inicialización y activación usuario instalador	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido	Page:	1 of 18		

- Instalación herramienta SADPTools, para iniciar configuración. https://www.hikvision.com/en/support/tools/destop tools/sadp for windows/
 - 1. Crear contraseña
 - 2. Configurar dirección IP, mascara y puerta de enlace.

🔵 SADP									0 _ O ×
Total num	ber of online devices: 1				Unbind	Export	Refresh		Activate the Device
🗾 ID	▲ Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Se	rvice Port	IPv4 Gateway	HTT	
001	DS-PHA64-W4M	Inactive	192.0.0.64	8000	N/A		0.0.0.0	80	The device is not activated.
									You can modify the network parameters after the device activation. Activate Now New Password:
									Confirm Password:
									Activate



Titulo:	DS-PHA64-M4W- Inicialización y activación usuario	Version:	v1.1.0 build	Fecha:	2021
	instalador		200224		
Producto:	Panel Híbrido	Page:	2 of 18		

• Activación usuario instalador y login en navegador WEB.

		5 0	U
🙆 Login	×		
👍 🥌 Entrenamiento	Tecnica_so		

HIKVISION



©2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

• Crear contraseña de usuario para teclado (armado/desarmado)

H	IKVISION						
1	User Management	Use	r Manaç	gement			
	User	+	- Add	Delete			
	Keyfob		No.	User Name	User Type	Enable User	Operation
	Card		1	admin	Administrator		Tre
• ••	System		2	installer	Installer		
	Device Management		-	instanoi			
5 2	Control Device		3	manufacturer	Manufacturer		Ľ
ş	Maintenance						
^∿-	Status						



Titulo:	DS-PHA64-M4W- Inicialización y activación usuario instalador	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	3 of 18

• Ingresar contraseña de teclado y seleccionar tipo de permisos.

Edit User		×
User Information		^
User Type	Administrator -	
User Name	admin	
Password		
	The valid password (8 to 16 characters) should contain two or more of the following character types: numeric, lowercase, uppercase, and special character.	
Confirm Password		
Keypad Password	<mark></mark> ⊘	- 1
User Permission		
	Select All	
	Permission for Log and Status Query	
	Messages and Notifications	~

• Habilitar usuario installer, para realizar configuraciones para panel de alarma (administración de dispositivos, parámetros de red, sistema, particiones, reset de fábrica, actualizar Firmware, etc.)

Configuration ×					
👍 🥌 Entrenamiento Tecnica_so					
HIKVISION					
L User Management	User Mar	agement			
User	+ Ad	Delete			
Keyfob	No	User Name	User Type	Enable User	Operation
Card	1	admin	Administrator		Ľ
System	2	installer	Installer		
Device Management					E .
Control Device	3	manufacturer	Manufacturer		Ľ
Se Maintenance					
M Status					

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>



Titulo:	DS-PHA64-M4W- Inicialización y activación usuario instalador	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido	Page:	4 of 18		

NOTA:

Usuario setter contraseña por defecto es installer12345

Usuario manufacture contraseña por defecto es hik12345

• Activar usuario **installer** a través de navegador web para iniciar la configuración, se recomienda cambiar la contraseña. (mínimo 8 caracteres hasta 16)

ctivation			1 installer
User Name Password	installer	8	Login
Confirm Password	The valid password (8 to 16 characters) should contain two or more of the following character types: numeric, lowercase, uppercase, and special character.	9	
		ОК	



Titulo:	DS-PHA64-M4W- Inicialización y activación usuario instalador	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido	Page:	5 of 18		

HIKVISION Technical Support





Español

Titulo:	DS-PHA64-M4W configuración de red	Version:	V1.3.1	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido		54114210505	Page:	1 of 18

• Iniciar sesión con usuario instalador a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

HIKVISION



©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Configuración comunicación red
 Menú principal/parametros de comunicación/ red por cable

HI	KVISION		
1	Administración de usuarios	Ajustes de red por cable	
	Sistema	DHCP	
	Administración de dispositivos	Dirección IP	192.168.18.41
	Administración de la partición	Máscara de subred	255.255.255.0
ූ ස	Dispositivo de control	Dirección de la puerta d	192.168.18.1
77	Red por cable	Dirección MAC	98:df:82:82:bb:9d
	Wi-Fi	Dirección de servidor D	192.168.18.1
	Central receptora de alarmas	Dirección de servidor D	
	Registro Hik-Connect	Puerto HTTP	80
	Envió por correo electrónico de vídeo del evento		
	Registro Ehome		Guardar
	NAT		



Titulo:	DS-PHA64-M4W configuración de red	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	2 of 18

HIKVISION Technical Support





~

Español

Titulo:	DS-PHA64-M4W configuración de WIFI	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	1 of 18

• Iniciar sesión con usuario instalador a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

HIKVISION



©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Configuración comunicación red WIFI
 Menú principal/parámetros de comunicación /WIFI

	A VISIUN								
	Administración do unuarion	Wi-Fi WL	AN						
	Sistema	Modo act	ual						
888	Administración de dispositivos		Modo de funcionamient	Modo estación					
	Administración de la partición								
* 2	Dispositivo de control	VVI-F1							
÷	Parámetros de comunicación		Nombre Wi-Fi						
	Red por cable		Contraseña Wi-Fi						
	Wi-Fi		Modo de codificación	Conectar Mariano		×			
	Central receptora de alarmas	t lata da a							
	Notificación de mensajes	Lista de r	Lista de feu	Nombre Wi-Fi	Mariano				
	Registro Hik-Connect			Contração Wi Ei			Nodo de codificación	Operación	
	Envió por correo electrónico de vídeo del evento			Contrasena WPI 1			WPA2-personal	Conectar	
	Registro Ehome				Conectar	Cancelar	WDA2 paragoal		
	NAT						WFA2-personal	Conectar	
	FTP			Mariano	8	74	WPA2-personal	Conectar	
4	Vídeo y audio								
Þ	Mantenimiento								
4	Estado								
				Guardar					
		© Har	ngzhou Hikvision Digital Tec	hnology Co.,Ltd. All	Rights Reserve	d			



Titulo:	DS-PHA64-M4W configuración de WIFI	Version:	V1.3.1	Fecha:	2021
			build210309		
Producto:	Panel Híbrido			Page:	2 of 18

HIKVISION Technical Support





Titulo:	DS-PHA64-M4W Asignar zona a partición	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	1 of 1

• Iniciar sesión con usuario instalador a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

HIKVISION	Español
	1 instalador
	Iniciar sesión

©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Asignar Zonas a partición 1
 Menú principal/ Administrador de partición/ Ajustes básicos

H	KVISION							
1	Administración de usuarios	Ajustes básicos	Partición pública	Programa y tei	mporiz	ador		
—	Sistema	Par	rtición		Partie	ción1	•	Activar
	Administración de dispositivos	Hal	bilitar el armado con					-
	Administración de la partición	_				_		
ť	Dispositivo de control	∠or	na vinculada			Zona Zona1	Nombre de la :	zona
<u>P</u>	Parámetros de comunicación					Zona2	Zone 2	
<u>.</u>	Vídeo y audio				 Image: A start of the start of	Zona3	Zone 3	
ş	Mantenimiento				~	Zona4	Zone 4	
-∿-	Estado				~	Zona5	Zone 5	
					~	Zona6	Zone 6	
					~	Zona7	Zone 7	
					~	Zona8	Zone 8	
					~	Zona9	Zone 9	
					~	Zona10	Zone 10	
					~	Zona11	Zone 11	
						Zona12	Zone 12	
					G	iuardar		



Titulo:	DS-PHA64-M4W Asignar zona a partición	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	2 of 1

HIKVISION Technical Support





Titulo:	configuración de Zonas	Version:	Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 MWM		Page:	1 of 1

• Iniciar sesión con usuario **instalador** a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

HIKVISION

Español 🗸



©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.





Titulo:	configuración de Zonas	Version:	1	Fecha	2021
Producto:	DS PHA64 MWM			Page:	2 of 1

Confirmación parámetros y tipo de zona.
 Menú principal/ administración de dispositivos/ zona/ajustes básicos/ ajustes de zona X

HI	KVISION										
1	Administración de usuarios	Ajustes básicos	Módulo de zona								
	Sistema	Zona	Nombre	Tipo	Anulación de armado.	Propiedad	Silenciosa	Detector enrolado	Partición	Ajustes	
	Administración de dispositivos	1	Zone 1	Aiustos do z	Desertions		Descritions	Na vélisia	Derlisifiert		^
	Zona	2	Zone 2	Ajustes de Z						<u>چ</u>	
	Canal	3	Zone 3	Zona		1				£33	
	Repetidor	4	Zone 4	Nombre		Zone 1				ţ.	
	Relé	5	Zone 5	Tipo de z	ona	Zona instantán	ea	-		£03	
	Información del módulo	6	Zone 6	Sonsibilid	lad	500mc				£53	
	Administración de la partición	7	Zone 7	Sensibilio	lau	Sooms	_	•		ŝ	
1	Dispositivo de control	8	Zone 8	Resistor of	de zona	2.2k		•		ŝ	
\$	Parámetros de comunicación	9	Zone 9	Tipo de d	letector	Otro detector	·	*		4 <u>6</u> 3	
	Vídeo y audio	10	Zone 10	Anulación	n de armado e					£33	
2	Mantenimiento	11	Zone 11	Silenciosa	а					£33	
-*-	Estado	12	Zone 12	Núm. de	canal de vídeo	Sin vincular		-		ţ.	
		13	Zone 13	Zona mar	nipulada	Desactivar		.		£53	~
								Acentar	Cancelar		
								Acoptai	Gancela		



Titulo:	configuración de Zonas	Version:	Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 MWM		Page:	3 of 1

Tipos de zona:

Zona instantánea

Este tipo de zona activará inmediatamente un evento de alarma cuando esté armado.

Zona retrasada o retardo:

Retraso de salida: El retraso de salida le proporciona tiempo para salir a través del área de defensa sin alarma.

Retardo de entrada: El retardo de entrada le proporciona tiempo para ingresar al área de defensa para desarmar el sistema sin alarma.

El sistema da un tiempo de retardo de Entrada / Salida cuando se arma o se vuelve a ingresar. Suele utilizarse en ruta de entrada / salida (por ejemplo, puerta principal / entrada principal), que es una ruta clave para armar / desarmar a través de Teclado para usuarios.

Zona de seguimiento

La zona actúa como zona retardada cuando detecta un evento de activación durante el retardo de entrada del sistema, mientras que actúa como zona instantánea en caso contrario.

Zona perimetral

El sistema emitirá una alarma inmediatamente cuando detecte un evento desencadenante. armado. Hay un intervalo de tiempo entre la alarma y la sirena.

salida "Tiempo de retardo de la sirena (alarma perimetral) 0 a 600 segundos". Esto te permite verifique la alarma y cancele la salida de la sirena durante el intervalo de tiempo en caso de falso alarma.

Cuando la zona está armada, puede configurar el tiempo de retardo de la alarma periférica en Administración de área \rightarrow Programación y temporizador. También puede silenciar el sonido en el tiempo de retraso.



Titulo:	configuración de Zonas	Version:	Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 MWM		Page:	4 of 1

Zona de pánico silencioso

Este tipo de zona es de 24 horas, se usa para pánico o HUD (dispositivos de retención), no para sensores de humo o detectores de rotura de cristales.

Zona de pánico

La zona todo el tiempo Se suele utilizar en los sitios equipados con detector de humo de pánico y detector de rotura de cristales.

Zona de fuego

La zona todo el tiempo con salida de sonido o sirena cuando ocurre la alarma. Por lo general, se usa en áreas peligrosas equipadas con detectores de humo y sensores de temperatura.

Zona de gas

La zona todo el tiempo con salida de sonido o sirena cuando ocurre la alarma. Por lo general, se usa en áreas equipadas con detectores de gas (por ejemplo, la cocina).

Zona médica

La zona todo el tiempo con un pitido cuando se produce una alarma. Suele utilizarse en lugares equipados con emergencias médicas.

Zona de tiempo de espera

La zona todo el tiempo El tipo de zona se usa para monitorear y reportar el estado "ACTIVO" de una zona, pero solo reportará y alarmará este estado cuando el tiempo programado ha expirado. (1 a 599) Segundos. Se puede utilizar en lugares equipados con contactos magnéticos que requieran acceso, pero por un período breve (p. Ej., La puerta de la caja del hidrante u otro dispositivo externo).

Zona deshabilitada

Las alarmas no serán cuando la zona sea activada o manipulada. Suele utilizarse para desactivar detectores defectuosos.



Titulo:	configuración de Zonas	Version:	Fecha:	2021
Producto:	DS PHA64 MWM		Page:	5 of 1

HIKVISION Technical Support





Titulo	DS-PHA64-M4W Agregar cámara IP	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	1 of 1

• Iniciar sesión con usuario instalador a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

HIKVISION	Español 🗸
	instalador insta

©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

 Agregar canal de video o cámara ip para vincular zona con video en caso de alarma. Menú principal/ administrar dispositivo/ Canal/ Administración de cámara ip/ Añadir

	KVISION					
	Administración de usuarios Sistema Administración de dispositivos	Administración de cámara de red + Añadir Editar Image: Suprimir Image: Núm. de canal de vídeo del Dirección IP de cámara de red Núm. de canal de vídeo del Dirección IP de cámara de red				
	Canal					
	Sirena					
	Repetidor	Añadir cámara en red		×		
	Relé		10	_		
	Información del módulo	Anadiendo punto minin		•		
	Administración de la partición	Dirección IP	192.168.1.12	⊘		
: ?	Dispositivo de control	Tipo de protocolo	HIKVISION	•		
<u>.</u>	Parámetros de comunicación	Núm. de puerto.	8000			
ę,	Vídeo y audio	Nambra da usuaria	admin			
ş	Mantenimiento	Nombre de usuano	aumin	_ ~		
-∿-	Estado	Contraseña				
			Aceptar	Cancelar		

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788



Titulo:	DS-PHA64-M4W Agregar cámara IP	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	2 of 1

HIKVISION Technical Support

ventas@rosarioseguridad.com.ar	🎯 rosarioseguridadok	https://www.facebook.com/groups/591852618012744/
💿 🗕+54 9 341 6708000	🔚 Rosario Seguridad	🛞 回 +54 9 341 6591429
🔇 🖻 +54 9 341 6799822	f Rosario Seguridad	🔇 🖾 +54 9 341 4577532
Avenida Presidente	e Perón 3998 - Rosario -	Santa Fe - Argentina



Titulo:	DS-PHA64-M4W Agregar cámara IP	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	1 of 1

• Iniciar sesión con usuario instalador a través de navegador web (internet explorer, Firefox, Google Chrome, Edge)

Español

V

HIKVISION



©2021 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

 Configurar el enlace de zona a la cámara Menú principal/ Administración de dispositivo/ Zona/ Ajustes básicos/ Ajustes/ número canal de video

HIKVISION

1	Administración de usuarios	Ajustes básico	Módulo de zona								
—	Sistema	Zona	Nombre	Тіро	Anulación de armado	. Propiedad	Silenciosa	Detector enrolado	Partición	Ajustes	
	Administración de dispositivos	1	Zone 1	Aiustos do a		7	Desertions	Ne vélide	DerVelfert	÷	^
	Zona	2	Zone 2	Ajustes de l					,	<u>ب</u>	
	Canal	3	Zone 3	Zona		1					
	Repetidor	4	Zone 4	Nombre		Zone 1					
	Relé	5	Zone 5	Tipo de z	zona 🗌	Zona instantán	ea	-		£	
	Información del módulo	6	Zone 6		L	500				£ <u>;</u>]}	
	Administración de la partición	7	Zone 7	Sensibilio	dad	500ms		•		£03:	
: 2	Dispositivo de control	8	Zone 8	Resistor	de zona 2	2.2k		*			
\$	Parámetros de comunicación	9	Zone 9	Tipo de o	letector	Otro detector		-		£	
<u>ę</u>	Vídeo y audio	10	Zone 10	Anulació	n de armado e						
ş	Mantenimiento	11	Zone 11	Silencios	a (ţ <u>;</u> ;;	
-/~-	Estado	12	Zone 12	Núm. de	canal de vídeo	Sin vincular		•			
		13	Zone 13	Zona ma	nipulada	Sin vincular				£	~
						1 2					
					:	3			Cancelar		
						4					



Titulo:	DS-PHA64-M4W Agregar cámara IP	Version:	V1.3.1 build210309	Fecha:	2021
Producto:	Panel Híbrido			Page:	2 of 1

HIKVISION Technical Support





Titulo:	Hik-connect	Version:	v1.1.0 build	Fecha:	07/2020
			200224		
Producto:	Panel Hibrido DS-PHA64-M4W			Page:	1 of 5

Alarma Hibrida ETAPA 4

Descargar App desde http://appstore.hikvision.com

Crear cuenta hik-connect con correo o número telefónico.

• Agregar Panel Hibrido a hik-connect a través de QR que se encuentra en gabinete de alarma.









Titulo:	Hik-connect	Version:	v1.1.0 build 200224	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido DS-PHA64-M4W			Page:	2 of 5

• Agregar panel de alarma manualmente.

- 1. Iniciar navegador web
- 2. Iniciar sesión usuario admin
- 3. Ingresar a sistema/ información del dispositivo
- 4. Ingresar número de serie que se encuentra en letra desde Q hasta ultimo numero antes de W.

	KVISION		
1	Administración de usuarios	Información del dispositivo Acerca de	
	Sistema	Nombre del dispositivo	Hybrid Security Control Panel
	Información del dispositivo	Davice Language	Fanañal
	Seguridad	Device Language	Lspanor
	Registro	Modelo de dispositivo:	DS-PHA64-W4M
	Administración de dispositivos	Núm. de serie del dispo	DS-PHA64-W4M20191219AAWLQ0 27V
\$	Dispositivo de control	Versión de dispositivo:	V1.1.0 build 200224
ø	Mantenimiento	Versión web:	V4.25.1 build 200222
-\~	Estado		
			Guaruar
2		canear códige 3	
<u>ר</u>			
	 Vista en directo reciente Vista en directo reciente 	adir manualm	
	Mi dispositivo 🕀 De	ipositivo en li	
	DS-KH8350-WTE1	adir a favorite	HIKVISION
	Incluit sin conexión		
	aç ca	mpartir dispc	DS-PHA64-W4M(Q0 .27)
			Añadir
	c¢ α	mpartir dispc	DS-PHA64-W4M(Q0 .27) Añadir

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +______ E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>



Titulo:	Hik-connect	Version:	v1.1.0 build	Fecha:	07/2020
			200224		
Producto:	Panel Hibrido DS-PHA64-M4W			Page:	3 of 5

• Configurar código de verificación.

- 1. Iniciar navegador web e ingresar IP panel hibrido
- 2. Iniciar sesión con usuario instalador
- 3. Ingresar a parámetros de comunicación/ Rigestro Hik-connect/ Ajustes de registro Hik-connect.
- 4. Configurar código de verificación de6 a 12 caracteres.
- 5. Ingresar código de verificación en app Hik-connect.

HI	KVISION		
1	Administración de usuarios	Ajustes de registro Hik-Connect	
—	Sistema	Registrar en Hik-Connect	
	Administración de dispositivos	Estado de conexión Hik	En línea
	Administración de la partición	Dirección de servidor p	
ť	Dispositivo de control	Dirección IP del recepto	dev hik-connect com
ġġ	Parámetros de comunicación	Canal de comunicación	Prioridad de red por cable
	Wi-Fi	Verificar código	
	Central receptora de alarmas	tormosi obdigo	El código debe contener de 6 a 12
	Notificación de mensajes		caracteres (se recomienda que sean mas de 8 caracteres y la combinación de números y letras).
	Envió por correo electrónico de vídeo del evento		Guardar
	Registro Ehome		
			Añadir
	\bigcirc	Introduzca el de dispositiv	l código de verificación o.
	Hik-Connect		Cancelar OK



Titulo:	Hik-connect	Version:	v1.1.0 build	Fecha:	07/2020
			200224		
Producto:	Panel Hibrido DS-PHA64-M4W			Page:	4 of 5

• Iniciar sesión en Hik-connect

- 1. Seleccionar panel de alarma.
- 2. Ingresar usuario y contraseña.
- 3. Operar alarma (Armar/desarmar/ borrar alarma)

			•			<	Verificar disp	ositivo	Iniciar sesión
1			•		2	Nombre de usua	rio		
	🕚 Vista en dire	cto reciente	>			admin			
	Mi dispositivo								
	DS-PHA64-W4M		۲			Contraseña			
	DS-KH8350-WTF	=1							
	sin conexión		~			🛇 ¿Guardar la co	ontraseña?		
	0 1		\sim						
					I				
						<	DS-PHA64	-W4M	< 0
					3				
								Ŵ	() Más
	Hik-Connect	Mensaje M	s			Armado Total	Armado Parcial	Desarmar	Borrar alarma
	NOTA: es necesario que alarma se encuentre lista para Armar (sin sensores activados).				Zona Dis	+			
						2-Zone 2			>

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788



Titulo:	Hik-connect	Version:	v1.1.0 build	Fecha:	07/2020
Producto:	Panel Hibrido DS-PHA64-M4W		200224	Page:	5 of 5

• Vincular cámara a Zona para recibir el evento con video verificación.

- 1. Iniciar sesión usuario instalador.
- 2. Seleccionar zona o sensor.
- 3. Seleccionar vincular cámara
- 4. Agregar cámara.





Titulo:	Hik-connect	Version:	v1.1.0 build	Fecha:	07/2020
			200224		
Producto:	Panel Hibrido DS-PHA64-M4W			Page:	6 of 5



First Choice for Security Professionals *HIKVISION* Technical Support