

Disponible para su compra después de recibir el correo electrónico de confirmación de su pedido.

ROSARIO SEGURIDAD

El soporte de pared del kit Starlink estándar está diseñado para su instalación en una pared exterior cerca de la parte superior de la cumbrera o cornisa. Este soporte de pared puede adaptarse a un máximo de 10 cm (4 pulg.) de voladizo y ofrece una plataforma segura y de largo alcance para colocar su antena Starlink en una posición óptima y conseguir la mejor conectividad y rendimiento.

El soporte está fabricado con materiales duraderos y resistentes a la intemperie y garantiza una base sólida y duradera para su antena Starlink, capaz de resistir diversas inclemencias climáticas. Su diseño alargado permite una mayor flexibilidad en el posicionamiento, lo que permite una fácil alineación y ajuste para maximizar la recepción de la señal.

El soporte de pared es fácil de instalar y ajustar, viene con todos los elementos de fijación y las instrucciones necesarias, lo que simplifica el proceso para una instalación sin complicaciones.

Compatibilidad:
Starlink estándar, Starlink Enterprise, voladizo máximo de 10 cm (4 pulg.)

Contenido del kit:
soporte de pared, silicona, 2 tornillos de tracción, 20 clips de cableado

Herramientas recomendadas:
taladro, broca de 6 mm (1/4 pulg.), llave hexagonal de 14 mm (9/16 pulg.), marcador, nivel

Dimensiones del paquete:
280 x 470 x 105 mm (1.1 x 18.5 x 4.1 pulg.)

Peso del paquete:
1.6 kg (3.5 lb)



ROSARIO SEGURIDAD

El soporte giratorio del kit Starlink estándar es ideal para su instalación en techos inclinados con tejas. El mecanismo del soporte giratorio, fue diseñado para facilitar su uso y ofrecer flexibilidad, permite un ajuste preciso que se adapta a varios ángulos y direcciones para maximizar el rendimiento de su antena Starlink.

El soporte está fabricado con materiales duraderos y resistentes a la intemperie y garantiza una base sólida y duradera para su antena Starlink, capaz de resistir diversas inclemencias climáticas. Su diseño alargado permite una mayor flexibilidad en el posicionamiento, lo que permite una fácil alineación y ajuste para maximizar la recepción de la señal.

El soporte giratorio está diseñado para una fácil instalación e incluye los elementos de fijación necesarios e instrucciones claras y sencillas, lo que garantiza un proceso de instalación sin complicaciones.

Compatibilidad:
Starlink estándar, Starlink Enterprise

Contenido del kit:
soporte giratorio, 2 cintas selladoras cuadradas, 2 tiras de cinta selladora, 2 tornillos de tracción, 20 clips de cableado

Herramientas recomendadas:
taladro, broca de 6 mm (1/4 pulg.), llave hexagonal de 14 mm (9/16 pulg.), marcador, nivel

Dimensiones del paquete:
280 x 470 x 105 mm (1.1 x 18.5 x 4.1 pulg.)

Peso del paquete:
1.9 kg (4.2 lb)



ROSARIO SEGURIDAD

El adaptador de tubo del kit Starlink estándar está diseñado para acoplarse a cualquier poste existente con un diámetro mínimo de 31 mm (1.25 pulg.) y un diámetro máximo de 63.5 mm (2.5 pulg.). Este dispositivo adaptable y resistente permite una instalación sin complicaciones en postes de distintos tamaños, para que pueda colocar su antena Starlink de una forma sencilla y obtener un rendimiento óptimo.

El soporte está fabricado con materiales resistentes a la intemperie, es capaz de soportar diversas condiciones ambientales y le ofrece una base sólida y duradera para su antena Starlink.

El adaptador de tubo Starlink está diseñado para una fácil instalación e incluye los elementos de montaje necesarios e instrucciones claras y sencillas, lo que garantiza un proceso de instalación sin complicaciones.

NO INCLUYE LOS TUBOS. DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA USARSE CON TUBOS METÁLICOS, NO CON TUBOS DE PVC O PLÁSTICO

Compatibilidad:
Starlink estándar, Starlink Enterprise

Contenido del kit:
soporte del adaptador de tubo,
llave Allen, 20 clips de cableado

Dimensiones del paquete:
250 x 179 x 113 mm (9.8 x 7.0 x 4.4 pulg.)

Peso del paquete:
0.971 kg (2.14 lb)



31 mm - 63 mm
(1.25 pulg. - 2.5 pulg.)



ROSARIO SEGURIDAD

La mochila para Starlink estándar está diseñada para llevar todos los componentes que necesita para usar su Kit Starlink estándar en cualquier lugar, incluido el router Gen 3, la fuente de alimentación, el cable Starlink estándar de 5 m y una laptop de hasta 16 pulgadas. Con una cubierta exterior resistente y duradera, la mochila para Starlink estándar mantiene su kit protegido de las inclemencias del tiempo mientras viaja con su Starlink estándar.

Compatibilidad:
Starlink estándar

Contenido del kit:
mochila para Starlink estándar,
cable Starlink estándar de 5 m

Dimensiones del paquete:
670.5 x 444 x 171 mm (26.4 x 17.5 x 6.73 pulg.)

Peso del paquete:
4.86 kg (10.7 lb)



ROSARIO SEGURIDAD

El router Gen 3 le ofrece la mejor experiencia wifi de primera línea. Con la última tecnología wifi 6 y tres bandas independientes para la transmisión de datos, este router ofrece velocidades excepcionalmente rápidas y puede gestionar numerosos dispositivos conectados al mismo tiempo. Esto significa que puede transmitir, jugar y navegar sin interrupciones, en todo su hogar.

Compatibilidad con malla: compatible con el router Starlink Gen 2, el router Starlink Gen 3, el router para Starlink Mini y el kit Starlink Mini. No es compatible con routers Starlink Gen 1 o sistemas de malla de terceros.

Compatibilidad:
Router Gen 2, Router Gen 3, Starlink Mini, router para Starlink Mini

Contenido del kit:
Router Gen 3, unidad de fuente de alimentación de 60 W y cable, cable Ethernet, enchufe de puerto (2 uds.)

Puertos Ethernet:
Dos (2) puertos LAN Ethernet de bloqueo con cubierta extraíble
Un (1) puerto WAN Ethernet con enchufe

Dimensiones del paquete:
361 x 154 x 101 mm (14.25 x 6 x 4 pulg.)

Peso del paquete:
2.7 kg (6 lb)



ROSARIO SEGURIDAD

El soporte del router está diseñado para instalar el router Gen 3 directamente en una pared u otra superficie.

Es ideal para el hogar u oficina donde el espacio del lugar de trabajo es limitado, o para usos móviles donde la eficiencia del lugar es crucial.

Una vez instalado el soporte, el router Gen 3 se coloca fácilmente y los cables quedan asegurados para evitar desconexiones accidentales.

Compatibilidad:
router Gen 3

Contenido del kit:
soporte del router, 2 tornillos,
2 anclajes para paneles de yeso

Herramientas recomendadas:
taladro, marcador, destornillador Phillips nro. 2, broca de 4 mm (5/32 pulg.) o broca (sin anclajes) de 7 mm (9/32 pulg.) (anclajes de pared)

Dimensiones del paquete:
250 x 165 x 85 mm (9.8 x 6.5 x 3.3 pulg.)

Peso del paquete:
0.34 kg (0.75 lb)



ROSARIO SEGURIDAD

El router Mini de Starlink es un dispositivo asequible y compacto, con tecnología wifi 6 y radio de doble banda, diseñado para Starlink. Gracias a su excelente alcance y rendimiento, su tamaño compacto lo hace ideal para utilizarlo como un nodo de malla que elimine las zonas sin cobertura en su hogar, aumentando la velocidad y el alcance de la red WiFi y garantizando una experiencia de conexión fluida en todos los espacios.

Compatibilidad con malla: compatible con el router Starlink Gen 2, el router Starlink Gen 3, el router Mini de Starlink y el kit Starlink Mini. No es compatible para crear una red en malla con routers Starlink Gen 1 o sistemas de malla de terceros. Para obtener un rendimiento óptimo, utilice una conexión por cable para su router. Si se conecta a su Starlink Mini, utilice un cable Ethernet del equipo Starlink Mini de 15 m. Si se conecta a otro router Starlink, utilice un RJ45 Cat5e o superior.

Compatibilidad:
Router Gen 2, Router Gen 3, Starlink Mini, router Mini de Starlink

Puertos Ethernet:
Un (1) puerto LAN Ethernet de bloqueo Un (1) puerto WAN Ethernet de bloqueo

Contenido del kit:
router, soporte, fuente de alimentación, 2 tornillos, 2 anclajes de pared

Herramientas recomendadas:
taladro, broca de 5.5 mm (7/32 pulg.), destornillador Phillips

Dimensiones del paquete:
206.5 x 166.5 x 56.5 mm (8.13 x 6.56 x 2.22 pulg.)

Peso del paquete:
0.44 kg (0.97 lb)



ROSARIO SEGURIDAD

CABLE ESTÁNDAR | 15 m (49.2 pies)

El cable de 15 m (49.2 pies) está diseñado para reemplazar el cable estándar de 15 m (49.2 pies) del kit Starlink en caso de daños o si necesita un cable adicional aparte del de su instalación permanente.

Compatibilidad:
Starlink estándar

Longitud del cable:
15 m (49.2 pies)

Dimensiones del paquete:
135 x 50 x 360 mm (5.3 x 2 x 14.2 pulg.)

Peso del paquete:
1 kg (2.2 lb)

CABLE ESTÁNDAR | 45 m (147.6 pies)

El cable de 45 m (147.6 pies) está diseñado para reemplazar el cable estándar de 15 m (49.2 pies) del kit Starlink cuando se necesita una longitud adicional entre la ubicación de instalación y el router.

Compatibilidad:
Starlink estándar

Longitud del cable:
45 m (147.6 pies)

Dimensiones del paquete:
89 x 311 x 324 mm (3.5 x 12.3 x 12.76 pulg.)

Peso del paquete:
2.9 kg (6.4 lb)

ROSARIO SEGURIDAD



Qué se incluye



Estándar



Soporte



Router Gen 3



Cable Starlink

15 m
(49.2 pies)



Cable de alimentación

1.5 m
(4.92 pies)



Unidad de suministro de energía

1.5 m
(4.92 pies)

ROSARIO SEGURIDAD

1 | **Descargar la aplicación Starlink**

Escanee el código QR para descargar la aplicación Starlink.



setup.starlink.com

2 | **Instale los cables**

Levante el soporte y conecte un extremo de los cables proporcionados a su equipo Starlink con el dispositivo de bloqueo del cable hacia arriba. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado de modo que la cara del mismo quede al ras con la superficie. Para retirar el cable, tire firmemente hacia afuera dado que no hay una pestaña de liberación.

Dirija el otro extremo del cable del equipo Starlink a su router y conéctelo al puerto número 1 indicado con el símbolo de antena en la parte posterior del router.

Conecte el Router Gen 3 a una toma de corriente utilizando el cable de alimentación y la fuente de alimentación.



3 | **Busque una vista despejada del cielo**

Su equipo Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para poder permanecer conectado a los satélites mientras se desplazan por el espacio. Los objetos que obstruyen la conexión entre su antena Starlink y el satélite, como las ramas de los árboles, los postes o los techos, causarán interrupciones al servicio. Utilice la herramienta de obstrucción de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación de montaje adecuada.



ROSARIO SEGURIDAD

Si no puede encontrar un campo de visión despejado desde el nivel del suelo, considere la posibilidad de instalarlo en un lugar elevado, como un techo, un poste o una pared. Puede adquirir soportes y accesorios adicionales en la tienda de Starlink.



4 | **Conectar y alinear su equipo Starlink**

Siga el proceso de instalación de su equipo Starlink en la aplicación Starlink. Una vez conectado, una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlo correctamente. Haga clic en la alerta para utilizar la herramienta de alineación.



5 | **Conectarse al wifi**

1. En su dispositivo, busque y conéctese a la red de STARLINK en su configuración de wifi.



2. Luego de establecer la conexión, se abrirá una ventana del navegador en la que se le pedirá que ingrese un nuevo SSID (nombre de red) y contraseña.
   Este paso es opcional, pero recomendado."
3. ¡Ya está conectado! Abra la aplicación Starlink para personalizar la configuración adicional, comprobar su conexión y mucho más.

ROSARIO SEGURIDAD

¿No puede conectarse a internet?

1. Abra la aplicación Starlink y compruebe si hay alertas, obstrucciones o interrupciones de energía.
2. Verifique la luz del router de wifi.

Luz blanca parpadeante — Intento de conexión. La luz se volverá blanca fija cuando se complete la configuración y el router esté conectado a internet, o roja fija si el router no puede conectarse a internet en 20 minutos.
Luz blanca fija — Conectado a internet. La luz se apagará después de 1 hora.
Sin luz — El router no recibe energía. Con una buena conexión, la luz se apagará después de 1 hora.
Luz roja — No está conectado a internet.
Luz violeta — El router está en el modo de derivación. La luz se apagará después de 1 hora. Se requiere restablecer la configuración de fábrica para salir del modo de derivación.



3. Asegúrese de que todo esté correctamente conectado y que no haya daños en el equipo o los cables.
4. Reinicie el router desenchufándolo de la corriente y volviéndolo a enchufar.
5. Restablezca la configuración de fábrica del router presionando el botón de reinicio con un clip.



6. Si ninguna de estas opciones funciona, póngase en contacto con el servicio de Atención al cliente de Starlink desde la aplicación o en la sección de Atención al Cliente de starlink.com

ROSARIO SEGURIDAD

Uso de los puertos RJ45 adicionales

1. Retire la cubierta del RJ45.



2. Conecte su propio cable Ethernet al puerto 1 o 2. Conecte el otro extremo del cable a la malla metálica o al equipo de terceros.



ROSARIO SEGURIDAD