




ENGLISH

LEDs ON	LEDs OFF
Buzzer ON	Buzzer OFF
Open Mask & Alarm Relays	Open Mask Relay Only
Auto Sensitivity	High Sensitivity
RI Off	RI On
Blocking Off	Blocking On
A.M. 24 hour	A.M. If Disarmed
50Hz	60Hz

ITALIAN

LED abilitati	LED da abilitare su controllo remoto
Buzzer ON	Buzzer Off
ALARM e MASK aperti in mascheramento	Solo MASK aperto in mascheramento
Sensibilità auto	Sensibilità alta
RI (controllo remoto) disabilitato	RI (controllo remoto) abilitato
Blocking disabilitato	Blocking da abilitare su controllo remoto
Anti-Mascheramento abilitato	Anti-Mascheramento da abilitare su controllo remoto
50Hz	60Hz















PCX: ENGLISH


PROGRAM OUTPUTS?	Endstation PGMs?	PGM [0000] Not Used	PGM [0022] Final Arm Any
------------------	------------------	---------------------	--------------------------

PCX: ITALIAN


IMPOSTA USCITE?	Centrale?	Usc. PGM [0000] Non Usato	Usc. PGM [0022] Ogni Area Inst.
-----------------	-----------	---------------------------	---------------------------------








5M 10M




5M 10M




5M 10M



5M 10M



5M 10M



5M 10M

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 rosarioseguridadok

📺 Rosario Seguridad

📺 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

🌐 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



ROSARIO
SEGURIDAD