

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.

Acerca de este Manual

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Registro de Revisiones

Nueva versión – Enero, 2023

Reconocimiento de las marcas registradas

EZVIZ™, ™ y otras marcas registradas y logos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

Aviso legal

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRIPTO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD DE DICHA DAÑOS.

HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO. LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARIAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

Contenido

Vista general	1
1. Contenido del paquete	1
2. Lo básico	2
Obtenga la aplicación EZVIZ	4
Agregue Su Sirena a EZVIZ	4
Método uno: Agregar escaneando el código QR	4
Método dos: Agregar mediante la puerta de enlace	5
Seleccione la Ubicación Adecuada	7
1. Diagrama de Instalación	7
2. Prueba de Distancia Válida	7
Instalación de la Sirena	8
Seleccione la Fuente de Alimentación	8
Instale la Sirena	9
Reemplazo de Baterías	10
Prueba de Alarma	11
Operaciones en la aplicación EZVIZ	12
1. Vista en vivo	12
2. Configuración.....	13
Vinculación Inteligente	15
Método 1 Vinculación automática de dispositivos	15
Método 2 Vinculación manual de dispositivos	15
Mantenimiento	16
Especificaciones	16

Sirena Inteligente (en lo sucesivo, Sirena) es un dispositivo de alerta con un volumen sonoro de hasta 105 dB. Equipada con un indicador LED brillante y baterías preinstaladas, la Sirena se puede instalar, configurar y utilizar rápidamente en la Aplicación EZVIZ.

El dispositivo se configura a través de la aplicación EZVIZ para iOS y Android. El sistema notifica a los usuarios de todos los eventos a través de notificaciones automáticas.

Vista general


1. Contenido del paquete



1 Sirena Inteligente



1 Base de montaje



1 Plantilla de Ubicación de Perforaciones



4 Baterías CR123A Preinstaladas



1 kit de tornillos




1 Información reglamentaria




1 guía de inicio rápido

- La apariencia física del dispositivo depende del producto en particular que haya comprado.
- Todas las figuras en este manual del usuario son solo de referencia.

2. Lo básico



Vista frontal



Vista posterior

4 Ranuras de ajuste

Base de montaje


Terminal de Conexión de Fuente de Alimentación Externa



Borne de conexión

Botón de Encendido

4 Acopladores



Botón de Encendido

Mantenga presionado durante 2 s	Enciende e ingresa al modo de configuración de red de manera predeterminada *Después de encender, si la Sirena no se conecta a la puerta de enlace, se apagará automáticamente 3 minutos después.
Presione una vez en modo de reposo	Se conecta con la puerta de enlace y se actualiza la señal ZigBee actual Se desconecta de la puerta de enlace y vuelve a intentar conectarse
Toque dos veces en modo de reposo	Ingresa al modo de prueba de alarma
Mantenga presionado durante 5 s	Restablece la configuración de fábrica y ingresa al modo de adición de dispositivos
Mantenga presionado durante 10 s	Se apaga

Indicador LED

Destella rápidamente en rojo	Ingresa al modo de configuración de red
Destella rápidamente en rojo con pitido de 3 s	Modo de prueba de alarma
Destella rápidamente en rojo con sonido de alarma	Alarma de intrusión / alarma antisabotaje / alarma de movimiento activada
Apagado	Apagado / Modo en reposo

Indicador Acústico

Un pitido	Encendido / Ingresa en modo de configuración de red
Pitido prolongado	Apagándose
Sonido de alarma	La prueba de alarma funciona/alarma activada

Puerto de alimentación

(Si la alimentación por batería no es su elección) Puede conectar la Sirena a una alimentación externa con especificaciones de 12 V CC 1 A o superior.

Obtenga la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi (sugerido).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando "EZVIZ" en la App Store o Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.



- i** Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que sea la última versión. Para saber si hay una actualización disponible, vaya al App Store y busque "EZVIZ".

Agregue Su Sirena a EZVIZ

- i** La Sirena debe utilizarse junto con la Puerta de Enlace Inteligente ZigBee de EZVIZ (en lo sucesivo, "puerta de enlace"). Por favor, agregue la puerta de enlace a EZVIZ consultando el manual del usuario de la puerta de enlace y luego agregue la Sirena a la puerta de enlace.

Método uno: Agregar escaneando el código QR


1. Inicie sesión en su cuenta a través de la aplicación EZVIZ, toque el icono de adición de dispositivos y, a continuación, se mostrará la interfaz de escaneo de código QR.
2. Escanee el código QR que aparece en la parte posterior de la Sirena o en la portada del manual del usuario.



3. Mantenga presionado el Botón de Encendido durante 2 s (para la primera conexión de red y cuando la sirena esté apagada) o presione y mantenga presionado el Botón de Encendido de la Sirena durante 5 s (en modo de reposo) para que la sirena ingrese al modo de adición de dispositivos y el indicador LED destellará rápidamente en rojo.



4. Agregue la Sirena a la puerta de enlace siguiendo el asistente de la aplicación.
5. Después de agregar con éxito la sirena a la aplicación, cree una nueva rutina vinculando sus dispositivos inteligentes EZVIZ a la sirena para una experiencia de uso completa. (Para las operaciones de vinculación inteligente relacionadas, por favor consulte la sección "Vinculación Inteligente" en este manual del usuario)



- i** La vinculación inteligente es necesaria para que usted pueda utilizar la Sirena, una Sirena independiente no va a proporcionarle un servicio de alarma completo.

Método dos: Agregar mediante la puerta de enlace

- i** Cuando vaya a agregar la Sirena a la puerta de enlace, coloque la Sirena lo más cerca posible de la puerta de enlace.

1. Presione el botón de función de la puerta de enlace una vez para que la puerta de enlace entre en el modo de adición de dispositivos y el indicador LED destellará lentamente en blanco.



2. Mantenga presionado el Botón de Encendido durante 2 s (para la primera conexión de red y cuando la sirena esté apagada) o presione y mantenga presionado el Botón de Encendido de la Sirena durante 5 s (en modo de reposo) para que la sirena ingrese al modo de adición de dispositivos y el indicador LED destellará rápidamente en rojo.



3. Habrá una indicación de voz que le recordará que la Sirena se ha agregado a la puerta de enlace de forma automática, y al mismo tiempo, el indicador LED se apaga y se puede ver la sirena agregada en su aplicación EZVIZ.
 - Si el indicador LED está apagado y no aparece ninguna Sirena en su aplicación, lo que significa que no se pudo agregar la Sirena a la puerta de enlace, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 s para ingresar al modo de configuración de red.
 - Si desea eliminar la Sirena, elija uno de los siguientes métodos para borrar la relación de vinculación entre la Sirena y la puerta de enlace:
 - Ingrese a la página de detalles de la Sirena en su aplicación EZVIZ y luego elimine la Sirena;
 - Mantenga presionado el Botón de Encendido de la Sirena durante 5 s hasta que el LED de la estructura destelle rápidamente en rojo para reiniciar y luego elimine la Sirena de la puerta de enlace.
4. Después de agregar con éxito la Sirena a su aplicación, por favor vincule sus dispositivos inteligentes EZVIZ a la Sirena para una experiencia de uso completa. (Para las operaciones de vinculación inteligente relacionadas, por favor consulte la sección "Vinculación Inteligente" en este manual del usuario)

Seleccione la Ubicación Adecuada


Precauciones de Instalación

- Se recomienda instalar la Sirena debajo del techo.
- Para evitar peligros, fije bien la Sirena cuando la instale en la pared.
- No instale la Sirena cerca de objetos metálicos y espejos (pueden interferir con la señal de radiofrecuencia y hacer que se desvanezca).
- Para asegurarse que la conexión entre la puerta de enlace y la Sirena sea estable, consulte el siguiente diagrama de instalación y coloque la puerta de enlace cerca de la sirena.
- Debe haber el menor número posible de obstáculos metálicos y paredes entre la puerta de enlace y la Sirena. Se recomienda colocar tanto la Sirena como la puerta de enlace cerca de la ventana o en el mismo piso.
- Si necesita vincular dispositivos secundarios en varios pisos, le recomendamos que coloque una puerta de enlace en cada piso para una conexión estable.

1. Diagrama de Instalación

La ubicación de la Sirena depende de lo lejos que esté de la puerta de enlace y de los obstáculos que dificulten la transmisión de la señal de radio: paredes, pisos, objetos grandes.

Para más sugerencias de instalación, por favor consulte la siguiente figura.



2. Prueba de Distancia Válida

- Después de seleccionar un lugar de instalación, por favor asegúrese de que la Sirena mantiene una distancia de comunicación válida con la puerta de enlace haciendo una prueba de intensidad de señal.

Abra la aplicación EZVIZ e ingrese a la página de detalles del dispositivo y luego toque en **Intensidad de Señal** en la parte superior de la página para comprobar la intensidad de la señal y encontrar una ubicación de instalación óptima.

Instalación de la Sirena

- Antes de la instalación, asegúrese de que el aislamiento del cable no está dañado.
- Tenga cuidado al enderezar los cables de la fuente de alimentación externa en la salida de conexión de la base de montaje para evitar que se acumulen demasiados cables entre la base de montaje y la estructura de la Sirena, de forma que afecte al posterior montaje de la Sirena.
- Al dirigir los cables de alimentación hacia el exterior, por favor, ajuste la apariencia de la capa de caucho si hay alguna deformación en los bordes.
- Cuando se utiliza una fuente de alimentación externa, la sirena se enciende mediante una fuente externa y las baterías preinstaladas no funcionarán.


Seleccione la Fuente de Alimentación

1. Alimentación por Batería (Recomendada)


La Sirena tiene cuatro pilas preinstaladas.

2. Fuente de Alimentación Externa (12 V CC 1 A o especificaciones superiores)

- Perfore la capa de caucho de la base de montaje con una herramienta similar a una aguja (del mismo tamaño que el diámetro del cable de la fuente de alimentación externa) para sacar los cables de la fuente de alimentación externa;




- Conecte los cables de la fuente de alimentación externa al borne de conexión de la parte posterior de la sirena.



Instale la Sirena

1. Pegue la plantilla de perforación en una superficie de pared limpia y plana.
2. (Solo para pared de cemento) Perfore los agujeros para los tornillos según la plantilla e inserte los anclajes.
3. Instale la base de montaje de acuerdo con la **↑UP** marca de la plantilla de perforación y la base de montaje y, a continuación, fije la base de montaje con los tornillos.



4. Coloque la Sirena en la base de montaje y luego gírela en el sentido de las manecillas del reloj para asegurar completamente los acopladores de la Sirena y las ranuras de ajuste de la base de montaje.



5. La instalación ha finalizado.




Remplazo de Baterías

Si utiliza baterías para su Sirena y necesita cambiarlas, siga los siguientes pasos:

i Antes de reemplazar las baterías, por favor **desactive la "Alarma de Antisabotaje" y "Alerta si es Movidia"** en la página de configuración de la aplicación de la Sirena, o puede mantener presionado el botón de encendido durante 10 s para apagar la Sirena. De lo contrario, una alarma fuerte puede causarle molestias.

1. Sujete la Sirena con las dos manos y gírela en el sentido contrario a las manecillas del reloj para quitarla de la pared.
2. Desatornille los 5 tornillos de la cubierta trasera de la Sirena con un destornillador y luego abra la cubierta trasera.
3. Saque las 4 baterías de la sirena y coloque 4 baterías CR123A nuevas en su lugar de acuerdo a las marcas.
4. Cierre la cubierta trasera de la Sirena y apriete los tornillos.



i Después de reemplazar las baterías, si la alarma se activa al encender la Sirena, por favor verifique los siguientes motivos:

- "Alarma antisabotaje" activada por un ensamblaje incompleto, como por ejemplo, si la cubierta trasera no se hubiera instalado firmemente;
- "Alerta si es movida" activada por el movimiento de la Sirena.

Prueba de Alarma

i Nota: el volumen alto de la alarma puede causar molestias, por favor esté preparado.

Una vez completada la instalación de la Sirena, toque el Botón de Prueba de Alarma  en la aplicación, la Sirena activará una alarma, el indicador LED **destellará rápidamente en rojo** y el indicador acústico **emitirá un pitido durante 3 s**, lo que significa que la sirena está en buenas condiciones.

Si ya ha vinculado otros dispositivos inteligentes EZVIZ, por favor, intente probar los efectos de vinculación de dispositivos inteligentes relacionados.




i Si la Sirena no funciona correctamente, por favor pruebe la señal tanto como sea posible para obtener un resultado más preciso, o intente acortar la distancia entre la puerta de enlace y la Sirena.

Operaciones en la aplicación EZVIZ

La interfaz de la aplicación puede ser diferente según la actualización de la versión, y prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Vista en vivo

Cuando inicie la aplicación EZVIZ, podrá administrar su Sirena como desee, en la página de inicio.



Ícono	Descripción
	Compartir. Comparta su dispositivo con quien quiera.
	Configuración. Vea o cambie la configuración del dispositivo.
	Intensidad de la Señal. Toque para comprobar la intensidad de la señal de la Sirena en la ubicación actual.
	Prueba de Alarma. Toque para comprobar si la Sirena funciona correctamente o no.
	Desestimar. Toque para eliminar la alarma en el modo de alarma.
	Carga de Energía Baja (< 10%). Con carga de energía baja, la notificación de mensajes de la aplicación se envían con normalidad. El indicador LED y el indicador acústico no se activarán para ahorrar electricidad.

2. Configuración

< Settings



Name

Siren

Function Settings

-  Alarm Settings
Armed
-  Alarm Duration >
-  Alarm Volume >
-  APP Message Notification >
-  Alert if Moved
-  Tamper Alarm
-  Arming/Disarming Beeps
-  LED Indication
-  Power batteries

General Settings

-  Intelligent Linkage >
-  Link Device A3(G51000000)
-  Device information >
-  Share the Device >

Delete

Parámetro	Descripción
Nombre del dispositivo	Personalice el nombre de su dispositivo.
Alarm Settings (Configuración de la alarma)	Una vez habilitada, la Sirena se podrá armar. (Habilitada de manera predeterminada)
Duración de la Alarma	Puede establecer diferentes duraciones de alarma desde 5 s hasta 180 s según sus necesidades.
Volumen de la Alarma	Configure el volumen de la alarma entre silencio, bajo, alto, muy alto.
Notificación de Mensajes de la Aplicación	Puede administrar las notificaciones de la aplicación EZVIZ.
Alerta si es Movida	Si se activa, la Sirena enviará una alerta cuando sea movida. (Desactivada de manera predeterminada)
Alarma Antisabotaje	Si se activa, la Sirena enviará una alerta cuando alguien intente alterarla. (Habilitada de manera predeterminada)
Pitidos de Armado/ Desarmado	Si se activa, la Sirena le avisa con un sonido de alarma al armar y desarmar. (Desactivada de manera predeterminada).
Indicador LED	Una vez activado, se encenderá el indicador LED. (Desactivada de manera predeterminada).
Potencia	Puede ver el modo de alimentación de su Sirena.
Vinculación Inteligente	Cree un nuevo escenario inteligente con su Sirena.
Dispositivos Vinculados	Puede ver la puerta de enlace vinculada aquí.
Información del dispositivo	Puede ver la información del dispositivo.
Compartir dispositivo	Puede compartir el dispositivo con sus familiares o invitados.
Eliminar	Pulse para eliminar la puerta de enlace de la aplicación EZVIZ.


Vinculación Inteligente

Existen dos métodos para tener una experiencia inteligente.

Método 1 Vinculación automática de dispositivos


(para agregar la Sirena escaneando código QR) Una vez que la Sirena se haya conectado correctamente a la red, podrá ver la página de vinculación inteligente.

Aquí podrá ver todos los dispositivos inteligentes EZVIZ compatibles correspondientes a su cuenta y podrá elegir los dispositivos que desea vincular directamente.



Método 2 Vinculación manual de dispositivos

Vaya a "Configuración -> Vinculación Inteligente" para vincular nuevos dispositivos inteligentes EZVIZ a su Sirena.



Mantenimiento

1. Compruebe periódicamente la capacidad operativa de la Sirena. Limpie la estructura de la Sirena del polvo, telarañas y otros contaminantes a medida que aparezcan. Utilice un paño suave y seco adecuado para equipos técnicos.
2. Para limpiar la Sirena, no utilice sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina y otros disolventes activos.
3. Cuando la batería está baja, el sistema de seguridad notifica al usuario.
4. Reemplazo de las baterías: Por favor, compre cuatro baterías CR123A por adelantado. Para más detalles, consulte el último capítulo Instalación de la Sirena.

Especificaciones

Parámetros	Descripciones
Tipo de notificación	Sonido y luz (LED)
Modo de comunicación	ZigBee
Volumen de las notificaciones sonoras	90 dB a 105 dB a 1 m de distancia (ajustable)
Duración de la Alarma	Ajustable desde 5 s hasta 180 s
Batería	4 CR123A, 3 V
Vida Útil de las Baterías	8 años (sin alarmas, en modo de reposo) Con una sola alarma de duración de 5 s, 12 mins (144 veces), las alarmas pueden ser activadas por años así. <ul style="list-style-type: none">• Alta (105 dB) 5.5 años• Media (98 dB) 6.5 años• Baja (90 dB) 7 años <p>i La vida útil real de las baterías puede variar en función de la duración establecida de la alarma y la cantidad de alarmas.</p>
Alimentación Externa	12 V 0.5 A o especificaciones superiores
Nivel de Protección	IP54
Temperatura de Funcionamiento	- 30°C~ 60°C
Alerta si es Movida	Soporte
Alarma Antisabotaje	Soporte
Tamaño del producto (Diámetro x Altura)	Φ 134 mm x 51.5 mm

www.rosarioseguridad.com.ar

Grupo Instaladores

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

  +54 9 341 6708000

 Rosario Seguridad

  +54 9 341 6591429

  +54 9 341 6799822

 Rosario Seguridad

  +54 9 341 4577532

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

