



Visita www.tapo.com/support

Para obtener asistencia técnica, guías de usuario,
información sobre la garantía y más información

Guía de inicio rápido

Cámara de seguridad Tapo

PASO 1: DESCARGAR LA APLICACIÓN

Descarga la aplicación Tapo desde la App Store o Google Play.



PASO 2 CONFIGURACIÓN

Pulsa el botón  en la aplicación y selecciona el modelo de tu cámara.
Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

TRIN 1 PREUZIMANJE APLIKACIJE

Hent Tapo-appen desde App Store o Google Play.



TRIN 2 OPSÆTNING

Pruebe el botón que aparece en el modelo de cámara correspondiente.

Siga las instrucciones de la aplicación para realizar operaciones fáciles.

Español: Información de Seguridad

- No intente desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que no sean los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde los equipos inalámbricos no estén permitidos.
- El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

Para cámara interior

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.

Para cámara exterior

- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
- El adaptador debe utilizarse en interiores donde la temperatura ambiente sea inferior o igual a 40 °C.

Por favor lea y siga la información de seguridad anterior cuando el dispositivo esté funcionando. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debidos a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto con responsabilidad y bajo su propio riesgo.

• Utilice el aparato en lugar de colocarlo mientras el aparato no está en uso. • El adaptador debe colocarse en el lugar adecuado para el aparato.

Para binnencamera's

• Mantenga el aparato conectado con agua, agua, agua caliente y calor.

Para la cámara incorporada

• Houd het apparaat uit de buurt van vuur of Warme omgevingen. Dompel het apparaat niet onder en ague de otro vloeistoffen.

• Adaptador moet binnenshuis worden gebruikt waar de omgevingstemperatuur lager is dan of gelijk is aan 40°C.

Leas en volg bovenstaande veiligheidsinformatie op wanneer u het apparaat gebruikt. No podemos garantizar que no se utilicen correctamente las palabras claves incorrectas del aparato. Ga voorzichtig met dit apparaat om en gebruik deze geheel op eigen risico.

Suomi: Turvatiedot • Älä

yrityä purkaa, korjata tai muokata laitetta. Ota meihin yhteyttä jos tarvitset palvelua. • Älä käytä voittunutta laturia tai USB-

kaapelia laitteen lataamisessa. • Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita. • Älä käytä laitetta

ympäristöissä, missä langattomat laitteet ovat kiellettyjä. •

Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti ulottuvilla.

Sisäkamera •

Pidä laite etäällä vedestä, tulesta, kosteudesta tai kuumasta ympäristöstä.

Cámara de Ulko

• Pidä laite etäällä tulesta tai kuumasta ympäristöstä. ÄLÄ upota veteen tai muuhun nesteeseen. • Sovitinta tulee käyttää

sisätiloissa, joissa ympäristön lämpötila on enintään 40 °C.

Lue ja noudata yllä olevia turvatietoja, kun käytät laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei johda onnettomuuksiin tai vahinkoihin. Käytä tätä tuotetta huolella ja omalla Riskillä.

Svenska: Información sobre Säkerhets

• Försök inte montera isär, reparera o modifiera enheten. Vänligen contacta oss om du behöver service.

• Använd inte en skadad laddare or USB-kabel för att ladda enheten.

• Använd inte andra laddare än de rekommenderade. • Använd inte

enheten där trådlösa enheter inte filläts.

- Los adaptadores de corriente deben instalarse cerca de la cámara y de la cámara.

För inomhus kameror

- Håll enheten skyddad från vatten, eld, högluftfuktighet och varma miljöer.

Para todas las cámaras •

Håll enheten skyddad från eld och varma miljöer. Sänk INTE ner i vatten o annan flytande vätska. • Los adaptadores deben tener una temperatura máxima de 40 °C o aproximadamente 40 °C.

Läs och följ säkerhetsinformationen ovan när du använder enheten. Vi kan inte garantera att felaktig användning av enheten inte leder to olyckor o skada. Använd den här produkten varsamt och på egen Risk.

Norsk: Sikkerhetsinformasjon • Ikke

forsøk å ta enheten fra hverandre, reparere den o modifisere den. Ta contact med oss hvis enheten trenger servicio.

- No golpee una carga eléctrica o un cable USB hasta que la carga esté encendida. • Ikke bruk andre ladere enn de som er anbefalt.

- No bruk enheten på steder hvor trådløse enheter ikke er tillatt. • Los adaptadores deben instalarse en lugares cercanos a los que se necesitan dispositivos.

Para inndørskamera •

Mantenga enheten unna vann, flammer, fuktighet og varme omgivelser.

Para utendørskamera

- Mantenga enheten unna vann, flammer, fuktighet og varme omgivelser. Må IKKE sentkes i vann o annen væske. • Adapteren bør brukes inndørs der omgivelsestemperaturen er lavere enn eller like 40°C.

Les og Overhold den Ovennevnte Sikkerhetsinformasjonen når du bruker enheten. No se puede garantizar que no se le otorgue ninguna garantía o pago por el uso de un producto en particular. Bruk produktet forsiktig og på egen risiko.

Dansk: Sikkerhedsinformation • Forsøg

ikke at demontere, reparere o modificere enheden. Si ha comprado eftersyn, skal du kontakte os. • No es posible utilizar un cable USB defectuoso o un cable USB defectuoso para bloquear el cable. • Du må ikke bruge andre opladere end de anbefalede. • Si no se coloca un cable en el camino, no se puede utilizar el cable de alimentación. • Adaptadores skal installeres i nærheden af udstyret og være lettilgængelig.

Cámara de Indendør