

DS-K2M0016A

Controlador de ascensor distribuido

El controlador de ascensor distribuido tiene 8 interruptores DIP y 16 terminales de salida de relé. Puede comunicarse con el controlador maestro del ascensor y el relé a través de RS-485.



MODELOS DISPONIB

DS-K2M0016A Controlador de ascensor distribuido

CARACTERISTICAS

- Comunicación RS-485 con el controlador maestro del ascensor
- Conectable con hasta 16 relés para controlar los pulsadores de planta del ascensor. tres tipos de relés son compatibles: Relé de botón, Relé de ascensor de llamada y Relé de botón automático
- Ajustes de interruptores DIP para direcciones de dispositivos y tipos de relés.
- Admite 3 tipos de relés: Call Elevator, Botón y Botón automático)
- Se pueden vincular hasta 8 controladores de ascensores distribuidos al controlador maestro de ascensores (DS-K2210)
- Controlar el ascensor a través del relé. Admite el enlace del controlador maestro del elevador, informando el evento al sistema.

ESPECIFICACIONES

Model	DS-K2M0016A Distributed Elevator Controller
Processor	32 bit
RS-485 Interface	2
Alarm Input	2
Relay Output	16
Buzzer	1
Tamper-Proof	1
Working Temperature	-40°F to 158°F
Working Humidity	0% to 90% (No Condensation)
Power Supply	12 VDC±15%
Dimensions	167(L)mm*105(W)mm*30(H)mm
Installation	Guide Rail Installation

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
  rosarioseguridadok
  Rosario Seguridad
  Rosario Seguridad

 +54 9 341 6708000

 +54 9 341 6799822

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

 +54 9 341 6591429

 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina