

# Comunicaciones


# 4 pasos simples




Infórmate



Contactanos



Configuramos



En línea

# Modem 4G AT&T

MULTICARRIER PARA TODAS LAS  
EMPRESAS

BANDAS 2G: (850/900/1800/1900MHz)

BANDAS 3G UMTS: (900/1900/2100MHz)

BANDAS 4G: Band: 2/4/5/28 FDD:

1900/AWS(1700/2100)/850/2600Mhz

Compatible con todas las bandas de Argentina

Velocidad de alta transferencia de datos



## Antena Exterior de 80DB

Antena 4G LTE diseñada para proporcionar una mejor conexión 4G confiable para una amplia gama de dispositivos. La antena es una MIMO (Multiple In Multiple Out)

Puedes conectarte a módems USB 3G/4G o a puntos móviles para aumentar la velocidad y ampliar la cobertura en edificios o vehículos, o desde sitios remotos donde la cobertura de red es escasa.



# kit de amplificación de señal 700db

## AMPLIFICA, NO CREA

En el lugar donde se instalara la antena externa debe tener al menos una lineal de señal con el celular por mas que sea arriba del techo

## NINGUN AMPLIFICADOR FUNCIONARA SI NO HAY SEÑAL

Verificar previamente en el lugar y con el operador que se utilizara tenga las bandas B2, B4 o B5



YAGI700

# Antena pap map

- Frecuencia de funcionamiento en todo el mundo: 5150 - 5875 MHz
- Ganancia: 25 dBi
- Interfaz de red: (1) puerto Ethernet 10/100/1000
- Especificaciones del procesador: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz
- Memoria: DDR2 de 64 MB, Flash de 8 MB

PBE M5

# COMUNICACIONES CENTINEL



## EMAIL

info@rosarioseguridad.com.ar



## MOBILE

(341) 4577532



## ADDRESS

Godoy 3998  
Rosario, Santa Fe

ROSARIO SEGURIDAD

