



serie DS-K3B530X

Barrera oscilante

Guía de inicio rápido

© 2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Este de este manual:
Este manual incluye instrucciones para el uso y manejo del producto. Las imágenes, gráficos y demás información que se
incluyen a continuación son solo para fines descriptivos y explicativos.
La información del Manual está sujeta a cambios sin previo aviso debido a actualizaciones de firmware u otros motivos.
Consulte la versión más reciente de este Manual en el sitio web de Hikvision (<https://www.hikvision.com>).
Utilice este Manual con la orientación y asistencia de profesionales capacitados para dar soporte al Producto.
Aras comerciales
Hikvision
Hikvision

y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en varias jurisdicciones.

Otras marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

escr^a de

responsabilidad: EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APPLICABLE, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y CON TODOS SUS DEFECTOS Y ERRORES". HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL USO DEL PRODUCTO POR SU PARTE ES BAJO PROPIA RESPONSABILIDAD. EN NINGUN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, TERRI^rU^aCA^a DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL O PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, SEA CON BASE EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

DE OTRO MODO, EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI HIKVISION HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE CHOOS DAÑOS O PÉRDIDAS.

ESTE RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET CONLLEVA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES. Y HIKVISION

ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FUGA DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS

ESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INFECCIÓN DE VIRUS U OTROS PESOS DE SEGURIDAD DE INTERNET, SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ SOPORTE TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

ESTD ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APPLICABLES Y ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE ASEGURARSE DE QUE SU USO SE AJUSTE A Dicha LEY. EN ESPECIAL, ESTD ES RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFIRNA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS,

DOS DERECHOS DE PUBLICIDAD, LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS DE PRIVACIDAD, NO DEBERÁ UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS

QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADO CON CUALQUIER EXPLOSIVO NUCLEAR, CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURÓ, O EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

N CASO DE CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEY APPLICABLE, PREVALECESTRA ÚLTIMA.


protección de datos: Durante el uso del dispositivo, se recopilarán, almacenarán y procesarán datos personales. Para proteger los datos

durante el uso del dispositivo, se recopilarán, almacenarán y procesarán datos personales. Para proteger los datos, desarrollo de los dispositivos Hikvision incorpora principios de privacidad desde el diseño. Por ejemplo, en los dispositivos con reconocimiento facial, los datos biométricos se almacenan mediante cifrado; en los dispositivos de vigilancia, solo se guarda la muestra que incide sobre el área de la huella.

Como responsable del tratamiento de datos, se le recomienda recopilar, almacenar, procesar y transferir datos de forma segura y cumpliendo con las normas establecidas en la legislación vigente.

controles de seguridad para salvaguardar los datos personales, como la implementación de controles de seguridad administrativos y físicos razonables, y la realización de revisiones periódicas y evaluaciones de la eficacia de sus controles de seguridad.

leadido del sistema





superficie de instalación para instalar los otros	Pasos: 1. Prepare las herramientas 2. Retire los 4 tornillos de
líneas más cercanas al eje del carril.	3. Retire los paneles laterales acuerdo con las marcas de
e de instalación y según la posición de	4. Asegure cada pedestal tornillo.
estal. entienda un cable de conexión. Para más detalles, del sistema.	 <ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de que el dispositivo● Asegúrese de que el dispositivo● Las herramientas de instalación
on de CA nexión (cable alimentación de 24 V) red. ación de interconexión titud del cable de comunicación	
del conducto de baja tensión. La alimentación de CA y el cable de tierra deben estar bien conectados para evitar interferencias.	
periféricos, deberá instalar el dispositivo en un ducto o enterrar otro en el suelo. El cable de CA externo debe	
5e o el rendimiento.	

10 of 10

código QR para ver el manual del usuario.







Dimensión



www.safetysign.com/safety-signs



pleado



- El puerto serie SOC y MCU son solo para uso de depuración y mantenimiento.
- Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos, el dispositivo emitirá un pitido durante 3 segundos y comenzará a restaurar la configuración de fábrica.
- RS-485A corresponde al puerto 5 en la web y es para la conexión del escáner de código QR en la entrada de forma predeterminada; RS-485C corresponde al puerto 7 en la web y es para la conexión del lector de tarjetas en la entrada de forma predeterminada.
- El interruptor DIP se utiliza para configurar el modo de estudio y el emparejamiento del llavero. Consulte el manual del usuario para obtener más información.

